


# innex C470


4K解像度オートフレームコンファレンスカメラ



## クイックスタートガイド

### 同梱品

製品本体



USBケーブル



保証書



クイックスタートガイド(本書)




## Innex Camera - VAP Studio

C470の全ての機能を使用するためには  
Innex Camera VAP Studioをインストールしてください。


弊社Webサイト([funtechinnovation.com](http://funtechinnovation.com))にアクセスし  
(1)「ソフトウェア」をクリック  
(2) Innex Camera- VAP Studioを選択し、  
リンクよりダウンロード後、インストールしてください。

### カメラ概要

前面




**360°回転マウント:** 手でWebカメラを上下左右に動かし、  
適切な角度に調整してください。




**クリップマウント:** ノートパソコンやテレビ、大型タッチスクリーンなどに内蔵のクリップマウントを使用して簡単に取り付けることができます。

側面



**三脚用ネジ穴:** クリップマウントの底部分に三脚に取り付けるためのネジ穴が搭載されています。


底面




## カメラを接続する

(1) 付属USBケーブルのUSB Type C側をカメラ背面のUSB Type Cポートに接続します。

背面



(2) USBケーブルのType A側をパソコンに接続します。



## VCCI-B

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。



注意

下記の環境下において製品を使用/保管しないでください。

- ・高温多湿の場所
- ・湯気や油煙が上がっている場所
- ・多湿の場所
- ・砂や埃が立っている場所