


# innex C570

Cámara de conferencias 4K AI e-PTZ



**Guía de inicio rápido**


**Contenido del paquete**



Cámara



Cable USB





Control remoto  
Pilas AAA x2




Guía de inicio rápido

**Visión general**

Frente




Lateral



Parte posterior

## Control remoto




## Estado del indicador LED

	Evento	Respuesta de la cámara	Estado del LED
1	Alimentación enchufable	/	Luz roja y luz naranja intermitentes
2	La cámara está en uso	/	Luz verde
3	La cámara no está en uso	/	Luz roja
4	Presione una vez el botón de encendido	Cambie a 1x→2x→3x→4x→5x→ encuadre automático con cada pulsación	Parpadeo de luz roja
5	Mantenga presionado (>2 seg.) el botón de función	Entrar / Salir del modo de encuadre automático	Parpadeo de luz roja
6	Mantenga presionado (>5 seg.) el botón de función	Reiniciar el C570	Parpadeo de luz roja
7	Utilice el control remoto y apague el micrófono	El micrófono está silenciado, aparece el icono de silencio	Parpadeo de luz naranja
8	Utilice el control remoto y apague la cámara	La cámara está apagada, aparece una imagen negra con un icono de cámara apagada	Parpadeo de luz roja
9	Utilice el control remoto y apague tanto el micrófono como la cámara	El micrófono está silenciado y la cámara está apagada, aparece una imagen negra con un icono de micrófono apagado y un icono de cámara apagada	Parpadeo alternativo de luz roja y luz naranja

## Inicio con Innex C570

### Soporte de pinza

Montarlo fácilmente en cualquier pantalla, como un monitor de laptop, televisión o pantalla interactiva utilizando su soporte de clip incorporado.




### Soporte de trípode

El agujero para tornillo de trípode se encuentra en la parte inferior del soporte de clip para montaje en trípode.





### Girar e inclinar

Ajuste manualmente la inclinación de la cámara web hacia arriba / abajo o gire hacia la derecha / izquierda para obtener el mejor ángulo de disparo.



### Cubierta de privacidad

En el lado del objetivo de la cámara, gire el ajustador de la cortina de privacidad en sentido antihorario para cubrir el objetivo de la cámara.




### Conexión de la cámara

- 1) Conecta el extremo tipo C del cable USB 3.0 incluido al puerto tipo C en la parte posterior del C570.
- 2) Conecta el extremo tipo A del mismo cable a un portátil o estación de trabajo.

Si te conectas al puerto USB 2.0 de la PC, la resolución máxima disponible será de 1080P.  
Si te conectas al puerto USB 3.0 de la PC, la resolución máxima disponible será de 4K.



Se requiere un cable USB 3.0 para ofrecer una resolución de 4K.



PC  
Puerto USB 2.0: 1080P  
Puerto USB 3.0: 4K

## Cómo evitar el parpadeo en su video

La configuración de frecuencia de la cámara por defecto es de 50Hz, si se encuentra con el problema de parpadeo, simplemente use el control remoto, acceda al menú para ajustar la frecuencia de la cámara que coincida con la frecuencia eléctrica de su región.

## Información importante sobre seguridad, cumplimiento y garantía \*Lea el manual antes de usar el producto\*

### Pautas de uso seguro para productos

- No abra ni modifique el producto excepto para quitar y reemplazar la batería.
- No desmonte ni intente reparar este producto.
- Este producto es seguro bajo condiciones de uso normales y razonablemente previsibles.
- Si el producto no funciona correctamente, póngase en contacto con el distribuidor autorizado.
- El producto debe ser devuelto al distribuidor autorizado para cualquier servicio o reparación.
- Este no es un producto para niños y no está destinado a ser utilizado por niños menores de 14 años.

### FunTech Innovation Cumplimiento

Para obtener información sobre seguridad del producto, EMC, RF y energía, visite [www.funtechinnovation.com/compliance](http://www.funtechinnovation.com/compliance). No se requiere mantenimiento para el cumplimiento del producto. Este producto cumple con los requisitos legales relevantes para la Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) y la gestión de residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE). Para obtener información sobre RoHS y WEEE, visite [www.funtechinnovation.com/compliance](http://www.funtechinnovation.com/compliance).



Las baterías, los equipos electrónicos y eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos. Siempre que sea posible, deben ser segregados y llevados a un punto de recolección apropiado para facilitar el reciclaje y evitar posibles impactos en el medio ambiente y la salud humana. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales o el lugar de compra.

### FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy. And, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Where shielded interface cables or accessories have been provided with the product or specified additional components or accessories elsewhere defined to be used with the installation of the product, they must be used in order to ensure compliance with FCC. Changes or modifications to product not expressly approved by Fun Technology Innovation Inc, could void your right to use or operate your product by the FCC.

### IC statement:

#### CAN ICES003 (B) / NMB003 Class (B)

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s) Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Cordless (Radio Transmitter) products: Section A. RSS310 (27 MHz transmitters and receivers): This Category II radio communication device complies with Industry Canada Standard RSS310. Section B. RSS210 (2.4 GHz transmitters or transceivers): This Category I radio communication device complies with RSS210 of Industry Canada.

### Resumen de la Garantía Limitada de Producto de Hardware de FunTech Innovation


FunTech Innovation garantiza que su producto de hardware estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante el período de tiempo especificado en el paquete de su producto a partir de la fecha de compra original al por menor. Consulte la información de garantía específica sobre su producto y los procedimientos para actuar en un reclamo de garantía.

La responsabilidad total de FunTech Innovation y su recurso exclusivo por cualquier incumplimiento de la garantía será, a opción de FunTech Innovation, reparar o reemplazar un equivalente funcional del producto, o reembolsar el precio pagado, si el hardware se devuelve al punto de compra o a otro lugar que FunTech Innovation pueda dirigir junto con un recibo. Las protecciones de garantía son adicionales a los derechos proporcionados por las leyes locales de protección al consumidor y pueden variar entre países. Consulte la información completa de la garantía para conocer sus derechos como consumidor y las protecciones adicionales proporcionadas por esta garantía de producto.



**APEX CE SPECIALISTS LIMITED**

89 PRINCESS STREET, MANCHESTER, M1 4HT, UK



**APEX CE SPECIALISTS GMBH**

HABICHTWEG 1 41468 NEUSS GERMANY



**FR**

Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus: [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)