

Ideao VisualCam

MANUALE UTENTE

Edizione Windows V1.0

COPYRIGHT © TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

Indice

1.	Introduzione.....	2
1.1.	Informazioni su questo software	2
1.2.	Copyright	2
1.3.	Trademarks	2
1.4.	Disclaimer	2
1.5.	Requisiti di sistema	3
1.6.	Installazione del software	3
1.7.	Disinstallazione del software	4
2.	Iniziare	5
3.	Descrizione dell'interfaccia utente	7
3.1.	Schede delle funzioni	7
3.2.	Seleziona Connessione	8
3.3.	Barra degli strumenti sinistra	8
3.4.	Menu di regolazione dell'immagine	9
3.5.	Modalità di cattura.....	9
3.6.	Elenco delle miniature.....	9
3.7.	Percorso di salvataggio file	10
3.8.	Impostazioni	10
4.	Descrizione della modalità Visualizzatore	14
4.1.	Funzione barra degli strumenti sinistra	14
4.2.	Menu di regolazione dell'immagine	17
4.3.	Seleziona Modalità di Cattura	18
5.	Modalità Split-Screen	20
5.1.	Interfaccia modalità Split-Screen.....	20
5.2.	Mostra riprese live da 2 fotocamere	21
5.3.	Confronta immagini.....	22
5.4.	Modificare il layout del display	23
6.	Modalità Lavagna.....	24
6.1.	Whiteboard Toolbar interface	25
6.2.	Aggiungi un'immagine alla lavagna	26
6.3.	Aggiungi una pagina della lavagna.....	27
7.	Risoluzione dei problemi.....	29

1. Introduzione

1.1. Informazioni su questo software

Idea VisualCam è un software visualizzatore multi-funzionale appositamente progettato per visualizzatori, che fornisce una finestra a schermo intero e varie funzioni di annotazione che consentono di aggiungere direttamente annotazioni sulla finestra in tempo reale utilizzando gli strumenti di disegno a mano libera, attivare le modalità maschera o spotlight, ingrandire e ruotare l'immagine, congelare il video in diretta, cambiare la risoluzione e regolare la luminosità. Con questo potente software visualizzatore, è possibile presentare o pre-registrare facilmente qualsiasi materiale didattico in vari modi, come scattare istantanee, registrare video attivando la funzione picture-in-picture, scansionare documenti, creare video stop motion, confrontare immagini tramite schermo diviso o utilizzare la funzione lavagna interattiva.

AVVERTENZA:

Questo software visualizzatore funziona SOLO con Idea DC400 e Innex DC500. Se si utilizzano prodotti di terze parti, questo software potrebbe NON funzionare.

1.2. Copyright

- Tutti i diritti riservati da Fun Technology Innovation Inc. Nessuna parte dei materiali può essere riprodotta in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza previa autorizzazione scritta.

1.3. Trademarks

- Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. All other products mentioned in this document are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

1.4. Disclaimer

- Gli screenshot in questo manuale utente sono stati realizzati con Windows 11. Se si utilizza un altro sistema Windows, lo schermo apparirà leggermente diverso ma funzionerà comunque allo stesso modo.

- Le specifiche di questo software e i contenuti di questo manuale utente sono soggetti a modifiche senza preavviso. Qualsiasi modifica, correzione di errori o aggiornamento delle funzionalità apportato al software effettivo potrebbe non essere stato tempestivamente aggiornato in questo manuale utente. L'utente può fare riferimento al software effettivo per dettagli più accurati. Eventuali errori di stampa, errori di traduzione o incoerenze con il software esistente saranno aggiornati il prima possibile.

1.5. Requisiti di sistema

Per garantire le prestazioni della tua fotocamera per documenti, è richiesto il seguente sistema hardware.

Processore	Intel® Core™ i5 o superiore
Memoria di sistema	Minimo 8GB di RAM, 16GB di RAM consigliati
GPU	Intel® Iris Plus Graphics serie o superiore
Disco Rigido	L'installazione e il funzionamento del programma richiedono 1G di spazio su disco. Puoi scansionare più immagini se lo spazio su disco è maggiore. Lo spazio di archiviazione consigliato è 20G.
Sistema Operativo	Windows 10 / Windows 11
USB	Porta USB


NOTA: I requisiti di sistema e la compatibilità possono cambiare nel tempo a causa degli aggiornamenti del sistema operativo Windows.

1.6. Installazione del software


1. Fare doppio clic sul file **Ideao VisualCam.exe** per installare il software.



2. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.




3. Fare clic su **[Fine]** per completare l'installazione.



1.7. Disinstallazione del software

Per rimuovere Ideao VisualCam dal tuo PC, fare clic sul menu Start di Windows, poi andare a Tutte le app > cartella Ideao VisualCam > Uninstall Ideao VisualCam.




2. Iniziare


Per avviare il programma, fare doppio clic sull'icona Ideao VisualCam sul desktop o selezionare Ideao VisualCam dall'elenco Programmi di Windows.




Fare clic sul menu Start di Windows > Tutte le app > cartella Ideao VisualCam > **Ideao VisualCam**.



Quando la fotocamera per documenti è collegata al desktop/laptop, entra automaticamente in modalità video live del Visualizzatore.




NOTA: Se non vedi il video in anteprima in tempo reale dalla fotocamera e viene visualizzato un messaggio **[Rilevazione dispositivi...]** al centro della finestra principale, controllare i seguenti elementi in sequenza.



- Verifica la connessione USB

Assicurarsi che Windows riconosca il dispositivo in Gestione dispositivi sotto «Fotocamere». Se il dispositivo non viene rilevato, provare a collegarlo a una porta USB diversa.



- Per Windows 11

Andare a « Privacy e sicurezza » > « Videocamera » per assicurarsi che « Accesso alla videocamera » e « Consenti alle app desktop di accedere alla videocamera » siano entrambi abilitati. Inoltre, verificare che Ideao VisualCam sia incluso nell'elenco delle app consentite.




- Whitelist Ideao VisualCam nel software Antivirus

Se hai installato un software antivirus, assicurati che Ideao VisualCam sia aggiunto alla whitelist.

3. Descrizione dell'interfaccia utente

La seguente è la descrizione dell'interfaccia utente del software VisualCam.



3.1. Schede delle funzioni


Il software IDEAO VisualCam integra tre funzioni principali. Puoi passare da una all'altra cliccando sulle schede.



Modalità	Descrizioni
 Visualizzatore	Visualizza il video in diretta catturato dalla fotocamera per documenti
 Spalato schermo	Collega due fotocamere per documenti al tuo computer e visualizza i loro flussi affiancati
 Whiteboard	Disegna e annota su una lavagna digitale

3.2. Seleziona Connessione

Clicca sull'icona  nell'angolo superiore sinistro per scegliere il metodo di connessione del dispositivo. **(Le modalità AP e Client non sono disponibili per Ideao DC400 / Innex DC500)**



Elemento	Descrizioni
1	Connessione della modalità USB. (Predefinita) Questa modalità consente di collegare la fotocamera per documenti tramite connessione cablata USB.
2	Connessione diretta Wi-Fi p2p (Modello AP) Questa modalità consente di collegare la fotocamera per documenti direttamente senza una connessione internet. <i>NOTA: Questa connessione è disponibile solo per il modello Wi-Fi.</i>
3	Connessione Wi-Fi STA (Modello di cliente). Questa modalità consente di collegare la fotocamera per documenti tramite un router. <i>NOTA: Questa connessione è disponibile solo per il modello Wi-Fi.</i>

3.3. Barra degli strumenti sinistra

Sulla barra degli strumenti laterale sinistra, ci sono molti strumenti di controllo utili disponibili. Per maggiori dettagli, fai riferimento alla sezione **4.1 Funzione barra degli strumenti sinistra**.

3.4. Menu di regolazione dell'immagine

Clicca sull'icona del menu ☰ per espandere il menu di regolazione dell'immagine, puoi utilizzare i seguenti strumenti per regolare il video in diretta nella finestra di anteprima. Per maggiori dettagli, fai riferimento alla sezione **4.2 Menu di regolazione dell'immagine**.

3.5. Modalità di cattura

Clicca sull'icona della freccia ^ verso l'alto nella barra degli strumenti in basso per cambiare la modalità di cattura.



Modalità	Descrizioni
1	Ritaglia e scansiona documenti
2	Scatta istantanee (selezione predefinita)
3	Crea video stop motion catturando immagini fotogramma per fotogramma
4	Registra video

3.6. Elenco delle miniature


Fare clic con il tasto destro su una miniatura nell'elenco di output sul lato destro della finestra principale per vedere le seguenti opzioni.



Opzioni del clic destro	Spiegazioni
Apri	Apri il file
Copia	Duplica il file
Rinomina	Rinomina il file
Elimina	Elimina il file
Proprietà	Mostra le informazioni del file

3.7. Percorso di salvataggio file

In basso a destra della finestra principale, ci sono opzioni per impostare la directory di salvataggio dei file:



Pulsante	Spiegazioni
Seleziona Cartella	Imposta la destinazione di salvataggio del file
Apri Cartella	Apri la posizione del file


3.8. Impostazioni

Impostazioni generali:

Clicca sull'icona dell'ingranaggio  nell'angolo in alto a destra per accedere alla pagina delle impostazioni.




Impostazioni generali:




1	Imposta la lingua dell'interfaccia
2	Imposta la posizione di salvataggio dei file
3	Abilita vista PTZ NOTA: La vista di navigazione PTZ appare solo quando si ingrandisce il video.
4	Mostra lo stato corrente della connessione del dispositivo
5	Ripristina il valore predefinito
6	Esci dalle impostazioni

Impostazioni del documento:




1	Abilita o disabilita opzioni di ritaglio multiple
2	Scegli la modalità colore per la scansione dei documenti: Colore, Colore (Migliorato), Scala di grigi, B/N o B/N (Documento)
3	Scegli il formato di output per il documento scansionato: JPEG, PDF (Immagine), PDF (Ricercaibile) o PDF (Testo)
4	<p>Imposta la qualità del documento (Tasso di compressione).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compressione standard • Basso tasso di compressione (qualità immagine elevata, dimensioni maggiori) • Alto tasso di compressione (qualità immagine ridotta, dimensioni ridotte)
5	<p>Scegli la lingua per il Riconoscimento Ottico dei Caratteri (OCR) nei documenti scansionati.</p> <p>Nota: Si prega di notare che la funzione OCR è disponibile solo quando il formato di output è impostato su PDF (Ricercaibile) o PDF (Testo).</p>
5	Ripristina il valore predefinito
6	Esci dalle impostazioni

Impostazioni snapshot:




1	Imposta il formato di output del file immagine (JPG, BMP, PNG, TIF)
2	Seleziona se scattare uno snapshot con o senza mostrare l'annotazione
3	Imposta il formato del nome del file su numero seriale o data e ora
4	Imposta il prefisso per il nome del file

Impostazioni di registrazione:



1	Imposta il formato di output del file video (AVI, MP4, FLV)
2	Imposta la qualità del documento (Tasso di compressione). <ul style="list-style-type: none"> • Compressione standard • Basso tasso di compressione (qualità immagine elevata, dimensioni maggiori) • Alto tasso di compressione (qualità immagine ridotta, dimensioni ridotte)
3	Abilita microfono
4	Seleziona microfono
5	Imposta il formato del nome del file su numero seriale o data e ora
6	Imposta il prefisso per il nome del file

Impostazioni stop motion:



1	Imposta il formato di output del file video (AVI, MP4, FLV)
2	Imposta la qualità del video (Tasso di compressione). <ul style="list-style-type: none"> • Compressione standard • Basso tasso di compressione (Alta qualità dell'immagine, dimensioni maggiori) • Alto tasso di compressione (Bassa qualità dell'immagine, dimensioni minori)
5	Imposta il formato del nome del file su numero seriale o data e ora Imposta il prefisso per il nome del file
6	Set the prefix for the file name


Informazioni sulla pagina:




1	Mostra la versione corrente del software
2	Mostra il nome del dispositivo connesso
3	Mostra l'ID hardware del dispositivo connesso
4	Mostra la versione del firmware del dispositivo connesso

4. Descrizione della modalità Visualizzatore

La modalità visualizzatore consente di mostrare riprese da una fotocamera per documenti. Ci sono molte funzioni utili disponibili nella barra degli strumenti a sinistra, tutte in grado di migliorare la tua presentazione.



4.1. Funzione barra degli strumenti sinistra

Icone	Descrizioni
	<p>Immagine nell'immagine</p> <p>Clicca sull'icona PIP nella barra degli strumenti a sinistra per abilitare la modalità Immagine nell'immagine. Puoi spostare e cambiare la dimensione della finestra secondaria.</p>  <p>The screenshot shows the DC400 user manual with the PIP icon in the software toolbar highlighted by a red arrow. The manual includes sections for 'DC400 Overview', 'Carry Bag', 'USB Cable & Clip', 'User Manual', 'DC400', 'Caution', and 'Safety Information'. It also features a 'Camera' and 'LED Light' indicator in the top right corner and a small inset image of a woman in the bottom right corner.</p>


	<p>NOTA: Solo la webcam integrata su un laptop o desktop può essere utilizzata come seconda fonte per la funzione picture-in-picture.</p>
	<p>Maschera Clicca sull'icona Maschera per abilitare la modalità maschera in stile nero (opaco) o traslucido. Puoi quindi trascinare il cursore per regolare le dimensioni dell'area mascherata secondo le tue esigenze.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="360 474 759 869"> </div> <div data-bbox="772 474 1171 869"> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="402 891 724 972">  <p>Stile nero (opaco)</p> </div> <div data-bbox="810 891 1104 972">  <p>Stile traslucido</p> </div> </div>
	<p>Spotlight Abilita il spotlight in stile rettangolare o ellittico. Puoi regolare le dimensioni e cambiare l'aspetto del spotlight in nero (opaco) o semi-traslucido.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="360 1111 791 1541"> </div> <div data-bbox="804 1111 1235 1541"> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="389 1541 635 1621">  <p>Stile ellittico</p> </div> <div data-bbox="849 1541 1174 1621">  <p>Stile rettangolare</p> </div> </div>
	<p>Grigliature Mostra le griglie sullo schermo</p>
	<p>Selezione Seleziona annotazioni, testo o forme sullo schermo</p>
	<p>Sposta Quando l'immagine del visualizzatore è ingrandita e alcune parti dell'area non sono visibili sullo schermo, puoi spostare la vista per vedere le sezioni nascoste.</p>

	Strumento forme Aggiungi forme alla tela
	Strumento rettangolo vuoto Aggiungi un rettangolo senza riempimento
	Strumento rettangolo pieno Aggiungi un rettangolo pieno
	Strumento cerchio vuoto Aggiungi un cerchio senza riempimento
	Strumento cerchio pieno Aggiungi un cerchio pieno
	Strumento triangolo vuoto Aggiungi un triangolo senza riempimento
	Strumento triangolo pieno Aggiungi un triangolo pieno
	Linea Aggiungi una linea dritta solida
	Linea tratteggiata Aggiungi una linea tratteggiata
	Freccia singola Aggiungi una linea con una freccia
	Freccia doppia Aggiungi una linea con frecce a entrambe le estremità
	Smooth Pen Disegna e scrivi utilizzando la penna liscia
	Highlighter Pen Disegna e scrivi utilizzando l'evidenziatore
	Disappearing Pen Disegna e scrivi usando la penna che scompare <i>NOTA: È possibile impostare il tempo di scomparsa (3, 5, 10, 20 secondi)</i>
	Opzione linea Imposta lo spessore della linea delle annotazioni
	Opzione colore Scegli il colore delle annotazioni, delle forme e degli strumenti di testo
	Strumento testo Aggiungi testi
	Gomma Cancellare le annotazioni sullo schermo
	Cancella tutto Cancella tutte le annotazioni sullo schermo

>	Mostra/Nascondi Mostra e nascondi la barra degli strumenti
---	--

4.2. Menu di regolazione dell'immagine

Clicca sull'icona del menu ☰ per espandere il menu di regolazione dell'immagine. Puoi quindi utilizzare i seguenti strumenti per regolare l'immagine del visualizzatore.




Icone	Descrizioni
	Dispositivo Seleziona un dispositivo dall'elenco delle opzioni disponibili. 
	Risoluzione Imposta la risoluzione
	Luminosità Regola la luminosità
	Controluce Regola il controluce. NOTA: Questa funzione è disponibile solo per modelli specifici
	Visualizza immagine 1:1 / Adatta allo schermo
	Auto Focus Clicca una volta per attivare l'autofocus

	Blocca video  Clicca per bloccare il video /  Clicca di nuovo per sbloccarlo
	Ingrandisci immagine
	Riduci immagine
	Ruota immagine: 0°, 90°, 180°, 270°; Capovolgi; Specchia

4.3. Seleziona Modalità di Cattura


Clicca sull'icona della freccia verso l'alto  in basso per passare tra le modalità di cattura.



Modalità	Descrizioni
1	<p>La modalità documento  supporta la scansione di singoli o multipli documenti. La modalità di ritaglio automatico  rileva e ritaglia automaticamente i documenti, mentre la modalità di ritaglio manuale  consente agli utenti di ritagliare manualmente i documenti come desiderato. Nella modalità di ritaglio automatico, puoi anche abilitare la scansione di più pagine premendo l'icona . Quando questa modalità è abilitata, l'icona diventa . Questa modalità documento include la funzionalità OCR, che ti consente di estrarre testo dai documenti scansionati nella lingua selezionata.</p> 

2

La modalità snapshot  consente di scattare foto con o senza annotazioni. Le immagini possono essere salvate nei formati JPG, BMP o PNG.



3

La modalità stop motion  fornisce un'anteprima live con un'immagine fantasma semi-trasparente, consentendoti di vedere la differenza tra lo scatto precedente e quello successivo e fare aggiustamenti precisi prima di catturare il fotogramma. Premi  l'icona per catturare un fotogramma e premi  l'icona per esportare il video e cancellare tutte le immagini precedentemente scattate per lo stop motion.



4


La modalità registrazione  consente la registrazione video. I video registrati possono essere salvati nei formati MP4, AVI o FLV come selezionato nelle impostazioni.



 Clicca una volta per avviare la registrazione
 Clicca di nuovo per fermare la registrazione


5. Modalità Split-Screen

Con la funzione Split-Screen, puoi collegare due fotocamere per documenti al tuo computer e visualizzare i loro flussi affiancati. Questo ti permette di presentare due schermi live simultaneamente. Puoi anche confrontare un'immagine fissa con un video live.



5.1. Interfaccia modalità Split-Screen


La barra degli strumenti in basso nella modalità split-screen include tre icone: una per scattare screenshot, una per registrare schermi e una per cambiare il layout di visualizzazione.




Elemento	Icone	Descrizioni
1		Cambia Cambiare il layout del display
2		Snapshot Scatta uno screenshot della visualizzazione split-screen
3		Registra Registra uno screen recording della visualizzazione split-screen
4		Nascondi/Mostra Nascondi o mostra la barra degli strumenti

5.2. Mostra riprese live da 2 fotocamere

Per visualizzare riprese live da due fotocamere, clicca sull'icona del menu ☰ nella finestra di destra, poi seleziona «Cambia a Fotocamera». Successivamente, scegli «Dispositivo» per visualizzare l'elenco delle fotocamere e seleziona la fotocamera desiderata.



Se selezioni la stessa fonte di fotocamera per entrambe le finestre, sinistra e destra, verranno mostrate le stesse riprese su entrambi i lati. Tuttavia, puoi congelare le riprese su un lato mentre mantieni l'altro lato live.




Puoi anche selezionare una fotocamera diversa, ad esempio, mostrando riprese da una fotocamera per documenti su un lato e il tuo volto da una webcam sull'altro.


5.3. Confronta immagini

Modalità schermo diviso consente di confrontare più immagini su uno schermo.

1. Clicca sull'icona in basso a destra  per espandere l'elenco dei file in uscita.
2. Trascina un'immagine dall'elenco dei file in uscita e rilasciala nella finestra di confronto.





3. Puoi ingrandire o rimpicciolire e ruotare l'immagine per la migliore visualizzazione.




NOTA: La modalità schermo diviso supporta il confronto di un massimo di 4 immagini alla volta.

5.4. Modificare il layout del display

La modalità schermo diviso consente di cambiare il layout di visualizzazione cliccando sul pulsante di commutazione.






NOTA: Per rimuovere una delle finestre divise, clicca sull'icona ✕ nell'angolo in alto a destra della finestra che desideri rimuovere.


6. Modalità Lavagna

La modalità lavagna consente di disegnare e annotare sulla lavagna interattiva. In questa modalità, puoi trascinare e rilasciare immagini selezionate dall'elenco dei file a destra sulla lavagna e aggiungere annotazioni per migliorare l'interattività della lezione.




6.1. Whiteboard Toolbar interface

Whiteboard mode provides a multi-page canvas with all the drawing tools you need.




Elemento	Icone	Descrizioni
1		Pagina precedente / Pagina successiva Clicca per navigare alla pagina precedente o successiva
2		Aggiungi una pagina Seleziona uno sfondo e crea una nuova pagina.
3		salvare Salva le pagine attuali della lavagna digitale come file PDF.
4		Nascondi / Mostra Nascondi o mostra la barra degli strumenti
5		Cambia modalità Puoi scegliere tra le seguenti 3 modalità: <ul style="list-style-type: none"> ● Modalità Lavagna: Questa modalità predefinita ti consente di utilizzare la lavagna digitale. ● Modalità Annotazione: Questa modalità cambia la tela della lavagna digitale al tuo desktop di Windows, permettendoti di annotare su qualsiasi software o applicazione aperta. ● Modalità Mouse: In questa modalità, lo strumento penna cambia in un mouse, permettendoti di controllare altri software.
6		Screenshot Scegli tra schermo intero o un'area selezionata, quindi scatta uno screenshot.
7		Registrazione schermo Registra la sessione.
8		Seleziona Seleziona l'annotazione e l'oggetto sulla pagina.
9		Strumento forme Seleziona una forma e aggiungila alla pagina.

		
10		<p>Strumento penna Seleziona il tipo di penna tra le 3 opzioni disponibili e usala per annotare.</p> 
11		<p>Opzione linea Imposta lo spessore della linea delle penne e delle forme.</p>
12		<p>Strumento testo Aggiungi testi.</p>
13		<p>Opzione colore Imposta il colore delle annotazioni, delle forme e del testo.</p>
14		<p>Gomma Cancella annotazioni, testi, forme e immagini sullo schermo.</p>
15		<p>Cancella tutto Cancella tutte le annotazioni, testi, forme e immagini sulla pagina attuale.</p>


6.2. Aggiungi un'immagine alla lavagna

La modalità lavagna consente di inserire immagini nella lavagna.

1. Trascina un'immagine dall'elenco e rilasciala sulla lavagna.
2. Puoi ritagliare, duplicare o rimuovere le immagini secondo necessità.




3. Puoi anche utilizzare la maniglia di rotazione[↻] per ruotare le immagini o le maniglie di ridimensionamento per regolare la dimensione dell'immagine.




6.3. Aggiungi una pagina della lavagna

Per aggiungere una pagina della lavagna, clicca sull'icona Aggiungi pagina[📄] e scegli un colore di sfondo.



Puoi anche cliccare sull'icona  per visualizzare la navigazione delle pagine e selezionare la pagina da visualizzare.



7. Risoluzione dei problemi

Se Ideao VisualCam non rileva il dispositivo connesso, verifica i seguenti punti.

- Assicurati di utilizzare una fotocamera supportata.

Se stai utilizzando una fotocamera per documenti di terze parti, potresti non avere accesso a tutte le funzioni del software. Sono supportati solo Ideao DC400 e Innex DC500.

- Prova a cambiare porta USB

Se il visualizzatore è collegato al PC insieme ad altri dispositivi USB, prova a scollegare gli altri dispositivi e riprova.

- Assicurati che il visualizzatore non sia utilizzato da altre applicazioni.


Verifica se la fotocamera è utilizzata da altre applicazioni in Windows. In tal caso, chiudi quelle applicazioni e riprova.

- Spegni la macchina virtuale

Se il tuo Mac sta eseguendo una macchina virtuale Windows (ad esempio, «Parallels Desktop»), spegnila e ricollega il dispositivo.

- Controlla la connessione USB

Assicurati che Windows riconosca il dispositivo sotto «Fotocamere» nel Gestione Dispositivi. Se il dispositivo non viene rilevato, prova a collegarlo a una porta USB diversa.



- Per computer Windows 10 / 11

Vai a "Privacy e sicurezza" > "Videocamera" e verifica quanto segue:

1. L'accesso alla videocamera è attivato
2. L'opzione "Consenti alle app desktop di accedere alla videocamera" è attivata
3. Ideao VisualCam è nell'elenco

