


innex Meeting Hub CT Series

Packungsinhalt



CT-Touch-Display
+
Wandhalterung

Schnellstartanleitung

65", 75", 86"

Connect Pro



Connect Pro
Empfänger



Connect Pro
Button *2

Zubehörbox



Fernbedienung



IR-Stift *2



M3-Schraube *2
(für Connect
Pro-Empfänger)



Garantiekarte




Schnell-
startanleitung



Sicherheits-
dokumente


Zubehörtasche




USB-B-A-Kabel
*1,5 m




HDMI-Kabel
*1,5 m



Netzkabel (USA)
*3 m



Netzkabel (EU)
*3 m



Netzkabel (UK)
*3 m



Netzkabel (Indien)
*3 m *Optional*



Wandanker *8



Selbstschneidende
Schraube *8

Übersicht


HDMI-Anschluss
(nur für Connect Pro-Empfänger)

Oben



IR-Empfänger
der Kamera (a)

Vorne



(a)


Rotes Licht: Kamera eingeschaltet, aber nicht in Gebrauch.
Blaues Licht: Kamera in Gebrauch.

Kamerastatuslicht Kamera



30° 30°
3m/9.84ft 3m/9.84ft
6m/19.68ft






Taste	Beschreibung	
	Leistung	Kurzer Druck zum Einschalten (blaues Licht) / Ausschalten (rotes Licht) der Anzeige.
	Menü	Öffnen / Schließen des Anzeigemenu.
	Lauter +	Lauter / Rechts (im Menü).
	Leiser -	Leiser / Links (im Menü).
	Oben	Oben (im Menü).
	Unten	Unten (im Menü).
OK	Bestätigen	Bestätigen (im Menü).



Frontanschlüsse	Details
Typ-C	Verbinden Sie ein Gerät über ein USB-C-Kabel oder ein USB-C-Laufwerk. (USB mit aktiviertem DP ALT & PD)
USB 3.0 *2	USB-Geräte anschließen.

Rückseite



(b) Rückanschlüsse

(b)



USB 3.0 *2	Schließen Sie USB-Geräte wie Tastaturen, Mäuse oder Speichermedien an. <small>*Die USB-Anschlüsse unterstützen maximal 1.0 A Dauerstrom. Bei Überschreitung kann eine Fehlfunktion auftreten.</small>
TOUCH	Schließen Sie ein Gerät über ein USB B-A-Kabel für die Touch-Steuerung an.
HDMI IN 1&2	Schließen Sie ein Gerät, wie z. B. ein Laptop, mit einem HDMI-Kabel an.
TYPE-C	Schließen Sie ein Gerät über ein USB-C-Kabel oder ein USB-C-Laufwerk an.
RS232	RS232-Protokoll zur Steuerung des PCs oder anderer Geräte.
Service	Für die Firmware-Aktualisierung des Displays.
OPTICAL	Schließen Sie einen externen Lautsprecher an.
HDMI OUT	Gibt Signal an ein Display über HDMI-Kabel aus.


(c) VESA-Halterung

65" : 500 mm x 400 mm

75" : 600 mm x 400 mm

86" : 800 mm x 400 mm

Fernbedienung



Display (weißer Druck)


	Leistung		Stumm-schaltung
	Leiser -		Lauter +
	Navigieren	OK	Bestätigen
	Menü		Wechseln zu Screen Share
HDMI 1	Wechseln zu HDMI 1	FRONT TYPE-C	Wechseln zu vorderem Type-C
OPS	Wechseln zu OPS	HDMI 2	Wechseln zu HDMI 2
TYPE-C	Wechseln zu hinterem Type-C		

Kamera (blaue Schrift)

	Kameramenü		Zurück
	Kamera Ein/Aus		OSD spiegeln
	Mikrofon Ein/Aus		Auto-Framing
	Galerie		Sprecher verfolgung
	Manuell (Modus)		Zoom aus
	Zoom ein		Kamerawinkel anpassen


***Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb von 3 m bis 6 m vom Sensor am Produkt in einem Winkel von 30° von links und rechts.**

Connect Pro Empfänger



***Bitte installieren Sie den Connect Pro Empfänger, bevor Sie das Produkt einschalten.**


Setzen Sie den Connect Pro Empfänger in den HDMI-Anschluss oben auf dem CT-Display ein. Dieser Anschluss ist ausschließlich für den Empfänger. Wenn nötig, sichern Sie ihn mit den beiliegenden M3-Schrauben.



Der Connect Pro Empfänger unterstützt kein Hot-Plugging. Daher müssen Sie den Empfänger ein- oder ausstecken, wenn das Display ausgeschaltet ist. Andernfalls kann das Display oder der Empfänger beschädigt werden.

Display-Menü

Drücken Sie die Menü-Taste auf dem Display oder der Fernbedienung, um das Display-Menü zu öffnen. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten und drücken Sie OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



Signalquelle:

Wählen Sie ein Symbol, um die Quelle zu wechseln, und wählen Sie das "Standard"-Symbol, um eine Quelle als Standard festzulegen.



Bild:

Wählen Sie einen Bildmodus aus oder passen Sie Ihre eigenen Einstellungen an, indem Sie die Bildparameter ändern.



Mehr:

Greifen Sie auf zusätzliche Anzeigeeinstellungen wie Sprache, Seitenverhältnis, Farbbereich und Werkseinstellungen zu.



Stumm/Entstumm



Lautstärke




Helligkeit

Quellen und Verbindungen


OPS

Entfernen Sie die Metallabdeckung des OPS-Slots. Setzen Sie dann das OPS in den OPS-Slot auf der Rückseite des Displays ein.



HDMI 1 & HDMI 2

Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem HDMI-Kabel und einem USB B-A-Kabel.



Front- & Rear-Type-C

Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem USB-C-zu-USB-C-Kabel mit einem voll funktionsfähigen USB-C-Anschluss an Ihrem Laptop.




Screen share

Mit Connect Pro unterstützt das CT-Display die Screen Share über Airplay, Miracast, Chromecast und Innex Connect Pro Button. Greifen Sie kabellos auf die eingebaute Kamera von Ihrem Laptop aus zu, mit der Innex Connect Pro-Taste.

Connect Pro

Mit Connect Pro unterstützt das CT-Display die Bildschirmfreigabe über Airplay, Miracast, Chromecast und die Innex Connect Pro-Taste. Greifen Sie drahtlos über Ihr Laptop auf die integrierte Kamera zu, indem Sie die Innex Connect Pro-Taste verwenden.



Connect Pro Button





Airplay




Miracast



Chromecast



	Artikel	Beschreibung
a	BYOM-Symbol	Wird angezeigt, wenn die BYOM-Funktion bereit ist. Wenn das BYOM-Symbol nicht erscheint, verbinden Sie sich mit dem Internet, um das Produkt zu aktivieren, oder stellen Sie sicher, dass die Kamera mit dem Display verbunden ist.
	Geräte-Symbol	Zeigt die Anzahl der Geräte an, die für das Teilen des Bildschirms bereit sind. Tippen Sie, um Details anzuzeigen.
b	PIN-Code	Geben Sie diesen PIN-Code in die Connect Pro-Software ein, um sich mit dem Display zu verbinden und die Bildschirmfreigabe zu starten.
c	Hotspot	Zeigt den Hotspot-Status an und bietet einen Link zur Hotspot-Seite.
	Wi-Fi	Zeigt den Wi-Fi-Status an und bietet einen Link zur Wi-Fi-Seite.
	Einstellungen	Bietet einen Link zur Einstellungsseite.
d	Pfeil	Tippen, um die Informationsseite zu erweitern oder zu minimieren.
e	Info	Zeigt Geräteinformationen wie Namen und Passwort für die Bildschirmfreigabe an.
f	Software	Bietet Links zum Herunterladen der Software für Windows und zum Zugriff auf die Schnellstartanleitung für die Verwendung.
g	Quellinfo	Zeigt Optionen für die Screen Share-Quelle an. Tippen Sie auf „Mehr Details“, um eine Schnellstartanleitung zur Nutzung anzuzeigen.



	Artikel	Beschreibung
h	BYOM	Zeigt Informationen zur Kamera, zum Mikrofon und zum Lautsprecher an.
i	Hotspot	Erweiterte Hotspot-Einstellungen, einschließlich Name, Passwort, AP-Band usw.
j	Wi-Fi	Suchen Sie nach Wi-Fi-Netzwerken, um eine Verbindung herzustellen und Internetdetails anzuzeigen.
k	Miracast	Aktivieren/deaktivieren Sie Miracast und passen Sie die Auflösungseinstellungen an.
l	Sprache	Stellen Sie die Sprache für die Connect Pro-Oberfläche ein.
m	Zurücksetzen	Tippen, um Connect Pro neu zu starten.
n	Mehr	Erweiterte Einstellungen, einschließlich Geräteiname, Passwort und PIN-Code.
o	Über	Detaillierte Geräteinformationen, einschließlich MAC-Adresse, S/N-Nummer und Wiederherstellungsoptionen.

Innex Connect Pro-Taste


Bitte koppeln Sie die Taste vor der Verwendung mit dem Display. Stecken Sie die Connect Pro Taste in den USB-Anschluss des Empfängers oben am Display, die Kopplung wird automatisch gestartet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.



Stecken Sie die Connect Pro Taste in einen voll funktionsfähigen USB-C-Port des Laptops. Sobald die Statusanzeige langsam weiß blinkt, drücken Sie die Taste, um die Bildschirmfreigabe zu starten oder zu pausieren.



Um auf die Kamera, das Mikrofon und den Lautsprecher des Displays kabellos zuzugreifen, wählen Sie in Ihrer Videokonferenz-Software „Connect Pro“ als Ihre Kamera, Mikrofon und Lautsprecher.



Spezifikationen

Display

Display-Dimensionen	65", 75", 86"
Helligkeit	450 Typ.
Kontrast	1200:1
Dynamischer Kontrast	5000:1
Glashärte	8H
Glasdicke	3,2 mm
Bindungsart	Zero bonding
Hintergrundbeleuchtung	LED
Auflösung	Ultra HD 3840 x 2160
Seitenverhältnis	16:9
Reaktionszeit	8 ms Typ.
Blickwinkel	178°
NTSC	105%
Farbtiefe	1,07B Farben (8 Bit + FRC)
Panelfrequenz	60Hz
Flicker-Free	Ja

Touch / Interaktiv

Touch-Technologie	Infrarot-Touch
Touch-Punkte	40 Punkte
Genauigkeit	± 1 mm (über 90% Fläche)
Min. Objektgröße	2,5 mm
Touch-Auflösung	32768 x 32768
Touch-Oberfläche	Antireflexglas
Stift-Typ	Passiver Stift
Touch-Methode	Stylus, Finger, Handfläche (Radiergummi)
MPP-Unterstützung	Ja
Stiftspitzengröße	3 mm / 8 mm
PalM-Rejection	Ja
Tracking-Rate	≤ 5ms
Scanzeit (Einzelpunkt)	≥ 200Hz

Lautsprecher, Kamera und Mikrofon

Lautsprecher-Ausgang	15W *2
Eingebaute Kamera	8MP Sony IMX-415 Sensor mit FOV 120°
Kamerafunktion	Unterstützt Fernbedienung; Unterstützt Auto-Framing, Galerie, Lautsprecher-Tracking, manuellen Modus
Mikrofon	8-Mikrofon-Array mit Auto Gain Control / ANR / AEC

Drahtloses Konferenzsystem

Gerät	Connect Pro Empfänger
Protokolle	Connect Pro-Taste (BYOM), Airplay, Miracast, Chromecast

Leistung

Stromversorgung	100V -240V AC
Standby-Modus	Ja
Verbrauch	65" : Max. ≤ 250W 75" : Max. ≤ 350W 86" : Max. ≤ 450W

Betriebs- und Lagerumgebung

Betriebstemperatur	0 °C - 45 °C
Lagertemperatur	-20 °C - 60 °C
Betriebsfeuchtigkeit	10% - 90%
Luftfeuchtigkeit beim Lagern	10% - 90%

Physikalische Spezifikation

Größe	65"	75"	86"
Panelabmessungen	1505x930x170 mm 59.3x36.6x6.7 in	1725x1055x170 mm 67.9x41.5x6.7 in	1970x1195x170 mm 77.6x47x6.7 in
Verpackungsabmessungen	1580x220x1000 mm 62.2x8.7x39.4 in	1790x220x1165 mm 70.5x8.7x45.9 in	2045x220x1280 mm 80.5x8.7x50.4 in
Netto-Gewicht	36 kg (79.4 lbs)	48 kg (105.8 lbs)	60.5 kg (133.4 lbs)
Brutto-Gewicht	45.5 kg (100.3 lbs)	60 kg (132.3 lbs)	74.5 kg (164.2 lbs)

I/O-Ports

Vorne	USB-C	1 (DP Alt 1.4 4k@60 Eingang, USB 2.0, PD 20V/3.25A)
	USB-A	2 (USB 3.0 Dynamisch)
Rück- seite	HDMI Eingang	2
	HDMI Ausgang	1
	USB-A	2 (USB 3.0 Dynamisch)
	USB-C	1 (DP Alt 1.4 4K@60 Eingang, USB 2.0)
	USB-B für Touch	1 (USB 3.0)
	USB-A	1 (USB 2.0 nur für Service)
	SPDIF Ausgang	1
	RS232	1
	OPS-Steckplatz	1
	AC Eingang	1
Top	HDMI	1 (HDMI mit Power 5V/3A, USB 2.0)

Andere

Connect Pro	Connect Pro Empfänger *1, Connect Pro Taste *2
Zubehörbox	Fernbedienung *1, IR-Stift *2, Garantiekarte, M3-Schraube *2 (für Connect Pro Receiver), Schnellstartanleitung, Sicherheitsdokumente
Zubehörtasche	1,5 m (4,9 ft) HDMI-Kabel *1, 1,5 m (4,9 ft) USB B-A Kabel *1, 3 m (9,8 ft) Netzkabel (je 1 für US/EU/UK), 3 m (9,8 ft) Netzteilkabel Indien *1 (optional), Wandanker *8, Selbstschneidende Schraube *8
Zertifizierung	CE, FCC

FAQ

Für alle produktbezogenen Fragen besuchen Sie bitte www.funtechinovation.com/faq



APEX CE SPECIALISTS LIMITED
89 PRINCESS STREET, MANCHESTER, M1 4HT, UK



APEX CE SPECIALISTS GMBH
HABICHTWEG 1 41468 NEUSS GERMANY



Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedesdechets.fr

FR