


# innex Meeting Hub CT Series

## Guida rapida

65", 75", 86"

## Contenuto della confezione



Display touch CT  
+  
Staffa da parete

### Connect Pro



Ricevitore  
Connect Pro



Pulsante  
Connect Pro \*2

### Scatola degli accessori



Telecomando



Penna IR \*2



Vite M3 \*2  
(Per Ricevitore Connect Pro)



Scheda di  
garanzia




Guida rapida



Documenti  
di sicurezza

## Borsa degli accessori



Cavo USB B-A  
\*1,5 m



Cavo HDMI  
\*1,5 m



Cavo di alimentazione  
(USA) \*3 m



Cavo di alimentazione  
(UE) \*3 m



Cavo di alimentazione  
(Regno Unito) \*3 m



Cavo di alimentazione  
(India) \*3 m \*Opzionale\*






Ancoraggi  
a parete \*8



Vite autofilettante \*8

## Panoramica






Pulsante	Descrizione	
	Potenza	Premi brevemente per accendere (luce blu) / spegnere (luce rossa) il display.
	Menu	Aprire / chiudere il menu del display.
	Vol +	Aumenta volume / Destra (nel menu).
	Vol -	Diminuisci volume / Sinistra (nel menu).
	Su	Su (nel menu).
	Giù	Giù (nel menu).
<b>OK</b>	Confermare	Confermare (nel menu).



Porte frontali	Dettagli
Tipo-C	Collega un dispositivo tramite cavo USB-C o unità USB-C. (USB con DP ALT e PD abilitati)
USB 3.0 *2	Collega dispositivi USB.

## Retro



### (b) Porte posteriori

### (b)



USB 3.0 *2	Collega dispositivi USB come tastiere, mouse o unità di archiviazione. *Le porte supportano fino a 1,0 A; superando questo limite potrebbero non funzionare.
TOUCH	Collega un dispositivo tramite cavo USB B-A per il controllo touch.
HDMI IN 1&2	Collega un dispositivo, come un laptop, utilizzando un cavo HDMI.
TYPE-C	Collega un dispositivo tramite cavo USB-C o unità USB-C.
RS232	Protocollo RS232 per il controllo di PC o altri dispositivi.
Service	Per l'aggiornamento del firmware del display.
OPTICAL	Collega un altoparlante esterno.
HDMI OUT	Invia il segnale al display tramite cavo HDMI.


### (c) Montaggio VESA

65" : 500 mm x 400 mm

75" : 600 mm x 400 mm

86" : 800 mm x 400 mm

# Telecomando



## Display (stampa bianca)


	Potenza		Muto
	Vol -		Vol +
	Navigare		Confermare
	Menu		Condivisione schermo
HDMI 1	Passa a HDMI 1	FRONT TYPE-C	Passa a Type-C anteriore
OPS	Passa a OPS	HDMI 2	Passa a HDMI 2
TYPE-C	Passa a Type-C posteriore		

## Webcam (stampa blu)

	Menu Webcam		Indietro
	Webcam Attivata / Disattivata		Specchio OSD
	Microfono Attivato / Disattivato		Auto-inquadratura
	Galleria		Tracciamento del relatore
	Manuale (Modalità)		Zoom indietro
	Zoom avanti		Regola l'angolo della webcam


**\*Usa il telecomando a una distanza di 3 m (9,84 ft) a 6 m (19,68 ft) dal sensore del prodotto, con un angolo di 30° a sinistra e a destra.**

# Ricevitore Connect Pro



**\*Si prega di installare il ricevitore Connect Pro prima di accendere il prodotto.**

Inserire il ricevitore Connect Pro nella porta HDMI sulla parte superiore del display CT. Questa porta è esclusivamente per il ricevitore. Se necessario, fissarlo con le viti M3 incluse.




Connect Pro Receiver



Il ricevitore Connect Pro non supporta il hot plugging. Pertanto, è necessario inserire o rimuovere il ricevitore quando il display è spento. Altrimenti, il display o il ricevitore potrebbero danneggiarsi.

# Menu display

Premi il tasto menu sul display o sul telecomando per aprire il menu del display. Naviga utilizzando i tasti freccia e premi OK per selezionare e confermare la tua scelta.



Sorgente del segnale:

Seleziona un'icona per cambiare la sorgente e seleziona l'icona "predefinito" per impostare una sorgente come predefinita.



Immagine:

Seleziona una modalità immagine o personalizza le tue impostazioni regolando le proprietà dell'immagine.



Più:

Accedi alle impostazioni aggiuntive del display come lingua, rapporto d'aspetto, gamma di colori e ripristino delle impostazioni di fabbrica.



Disatt./Riatt



Volume




Luminosità

# Sorgenti e connessioni


## OPS

Rimuovi il coperchio metallico dallo slot OPS. Poi, inserisci l'OPS nello slot OPS sul retro del display.



## HDMI 1 & HDMI 2

Collega il tuo dispositivo utilizzando un cavo HDMI e un cavo USB B-A.



## Tipo-C anteriore e posteriore

Collega il tuo dispositivo a una porta USB-C completamente funzionale del tuo laptop utilizzando un cavo USB-C a USB-C.



## Screen share (Condivisione schermo)

Cambia la sorgente su "Screen Share", segui le istruzioni sull'interfaccia di Connect Pro per iniziare a condividere il tuo schermo.

# Connect Pro

Con Connect Pro, il display CT supporta la condivisione dello schermo tramite Airplay, Miracast, Chromecast e il pulsante Innex Connect Pro. Accedi alla fotocamera integrata in modalità wireless dal tuo laptop con il pulsante Connect Pro.



Pulsante Connect Pro





Airplay




Miracast



Chromecast



	Elemento	Descrizione
a	Icona BYOM	Visualizza quando la funzione BYOM è pronta. Se l'icona BYOM non appare, connettiti a Internet per attivare il prodotto o assicurati che la fotocamera sia collegata al display.
	Icona del dispositivo	Visualizza il numero di dispositivi pronti per la condivisione dello schermo. Tocca per visualizzare i dettagli.
b	Codice PIN	Inserisci questo codice PIN nel software Connect Pro per connetterti al display e avviare la condivisione dello schermo.
c	Hotspot	Visualizza lo stato dell'hotspot e fornisce un link alla pagina dell'hotspot.
	Wi-Fi	Visualizza lo stato del Wi-Fi e fornisce un link alla pagina del Wi-Fi.
	Impostazioni	Fornisce un link alla pagina delle impostazioni.
d	Freccia	Tocca per espandere o ridurre la pagina delle informazioni.
e	Info	Mostra le informazioni di base sul dispositivo, incluso il nome del dispositivo e la password necessaria per la condivisione dello schermo.
f	Software	Fornisce link per scaricare il software per Windows e accedere alla guida rapida per utilizzarlo.
g	Info sorgente	Mostra le opzioni per la sorgente di condivisione dello schermo. Tocca «Maggiori dettagli» per una guida rapida su come utilizzarle.



	Articolo	Descrizione
h	BYOM	Mostra informazioni sulla fotocamera, sul microfono e sull'altoparlante.
i	Hotspot	Impostazioni avanzate per l'hotspot, inclusi nome, password, banda AP, ecc.
j	Wi-Fi	Cerca reti Wi-Fi a cui connettersi e visualizza i dettagli su Internet.
k	Miracast	Abilita/disabilita Miracast e regola le impostazioni di risoluzione.
l	Lingua	Imposta la lingua per l'interfaccia Connect Pro.
m	Riavvia	Tocca per riavviare Connect Pro.
n	Altro	Impostazioni avanzate, inclusi nome del dispositivo, password e codice PIN.
o	Info	Informazioni dettagliate sul dispositivo, inclusi indirizzo MAC, numero di serie e opzioni di ripristino.

## Pulsante Innex Connect Pro


Accoppia il pulsante con il display prima dell'uso. Inserisci il pulsante Connect Pro nella porta USB del ricevitore nella parte superiore del display, l'accoppiamento inizierà automaticamente. Segui le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.



Inserisci il pulsante Connect Pro in una porta USB-C del tuo laptop. Una volta che la luce di stato inizia a lampeggiare lentamente in bianco, premi il pulsante per avviare o mettere in pausa la condivisione dello schermo.



Per accedere alla fotocamera, al microfono e agli altoparlanti del display senza fili, nel software di videoconferenza, seleziona "Connect Pro" come tua fotocamera, microfono e altoparlante.



# Specifiche

## Display

Dimensione Display	65", 75", 86"
Luminosità	450 Typ.
Contrasto	1200:1
Contrasto dinamico	5000:1
Durezza del vetro	8H
Spessore del vetro	3,2 mm
Tipo di legame	Zero bonding
Retroilluminazione	LED
Risoluzione	Ultra HD 3840 x 2160
Rapporto di Aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms Tip.
Angolo di visione	178°
NTSC	105%
Profondità del colore	1,07B colori (8 bit + FRC)
Frequenza del pannello	60Hz
Senza sfarfallio	Sì

## Touch / Interattività

Tecnologia Touch	Touch infrarosso
Punti di Contatto	40 Punti
Precisione	± 1 mm (oltre il 90% dell'area)
Dimensione minima	2.5 mm
Risoluzione del tocco	32768 x 32768
Superficie Touch	Vetro anti-riflesso
Tipo di penna	Penna passiva
Metodo di tocco	Stilo, Dito, Palma (Gomma)
Supporto MPP	Sì
Dimensione punta	3 mm / 8 mm
Rifiuto del palmo	Sì
Velocità di tracciamento	≤ 5ms
Tempo di scansione	≥ 200Hz (punto singolo)

## Altoparlante, Webcam e Microfono

Uscita Altoparlante	15W *2
Webcam integrata	Sensore 8MP Sony IMX-415 con FOV 120°
Funzione della Webcam	Supporta il telecomando; Supporta Auto-Framing, Galleria, Tracciamento del relatore, Modalità manuale
Microfono	Array di 8 microfoni con AGC / ANR / AEC

## Sistema di conferenza senza fili

Dispositivo	Ricevitore Connect Pro
Protocollo	Pulsante Innex Connect Pro (BYOM), Airplay, Miracast, Chromecast

## Potenza

Alimentazione	100V -240V AC
Modalità standby	Sì
Consumo di energia	65" : Max. ≤ 250W 75" : Max. ≤ 350W 86" : Max. ≤ 450W

## Ambiente di utilizzo e conservazione

Temperatura operativa	0 °C - 45 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C - 60 °C
Umidità operativa	10% - 90%
Umidità di stoccaggio	10% - 90%

## Specifiche fisiche

Dimensioni	65"	75"	86"
Dimensioni del pannello	1505x930x170mm	1725x1055x170mm	1970x1195x170mm
Dimensioni della confezione	1580x220x1000mm	1790x220x1165mm	2045x220x1280mm
Peso netto	36 kg	48 kg	60.5 kg
Peso lordo	45.5 kg	60 kg	74.5 kg

## Porte I/O

Fronte	USB-C	1 (DP Alt 1.4 4K@60 Ingresso, USB 2.0, PD 20V/3.25A)
	USB-A	2 (USB 3.0 Dinamico)
Posteriori	Ingresso HDMI	2
	Uscita HDMI	1
	USB-A	2 (USB 3.0 Dynamic)
	USB-C	1 (DP Alt 1.4 4K@60 Ingresso, USB 2.0)
	USB-B per Touch	1 (USB 3.0)
	USB-A	1 (USB 2.0 solo per servizio)
	Uscita SPDIF	1
	RS232	1
	Slot OPS	1
	Ingresso AC	1
Superiore	HDMI	1 (HDMI con alimentazione 5V/3A, USB 2.0)

## Altri


Connect Pro	Ricevitore Connect Pro *1, Pulsante Innex Connect Pro *2
Scatola degli accessori	Telecomando *1, Penna IR *2, Carta di garanzia, Vite M3 *2(per il ricevitore Connect Pro), Guida rapida, Documenti di sicurezza
Borsa de accesorios	Cavo HDMI 1,5 m (4,9 ft) *1, Cavo USB B-A 1,5 m (4,9 ft) *1, Cavo di alimentazione 3 m (9,8 ft) (1 per US/EU/UK), Cavo di alimentazione India 3 m (9,8 ft) *1 (opzionale), Ancora per muro *8, Vite autofilettante *8
Certificazione	CE, FCC

## FAQ

Per qualsiasi domanda relativa ai prodotti, visitare [www.funtechinnovation.com/faq](http://www.funtechinnovation.com/faq)



**APEX CE SPECIALISTS LIMITED**  
89 PRINCESS STREET, MANCHESTER, M1 4HT, UK



**APEX CE SPECIALISTS GMBH**  
HABICHTWEG 1 41468 NEUSS GERMANY



Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:  
[www.quefairemesdechets.fr](http://www.quefairemesdechets.fr)

FR