


innex Meeting Hub CM 55

Szybki start

Zawartość opakowania

Główne opakowanie



CM 55" Ekran dotykowy

Pudełko z akcesoriami



Pilot &
Baterie AAA x2



Kabel USB B-A
*1.5m



Kabel HDMI
*1.5m



Kable zasilające (USA)
*3m




Kable zasilające (UE)
*3m



Kable zasilające (UK)
*3m



Kable zasilające (INDIE)
*3m



Moduł Wi-Fi



Aktywny rysik *1



Connect Pro Button *2




Szybki start






Dokument
bezpieczeństwa

Pakiet stojaka mobilnego




Przegląd






Port	Opis
Touch	Podłącz do portu USB za pomocą kabla USB B-A, aby korzystać z funkcji dotykowej.
HDMI 2	Podłącz urządzenie źródłowe za pomocą kabla HDMI.
HDMI 1	
USB-C	Podłącz urządzenie USB-C lub sparuj przycisk Connect Pro.
USB 3.0	Podłącz urządzenia USB.
USB 2.0	
USB 2.0	
RJ45	Podłącz się do internetu za pomocą kabla LAN (10/100 Mbps).
Line Out	Podłącz pasywny głośnik lub zestaw słuchawkowy.



Uwaga: Porty tylko do systemu wbudowanego.
(Nie do użycia z OPS lub laptopem przez kabel HDMI i USB Touch.)

Pilot zdalnego sterowania



System (Na biało)

	Zasilanie		Start
OPS	Na OPS	HDMI 1	Na HDMI 1
HDMI 2	Na HDMI 2		Udostępnianie ekranu
	Ustawienia		Zadanie
	Menu		Finder
	Podświetlenie wyłączzone		Blokada dotyku
	Zrzut ekranu		Wstecz
	Vol -		Vol +
	Wycisz		

Kamera (Na niebiesko)


	Dostosuj widok kamery	OK	Potwierdź
	Kamera Włącz/Wyłącz		Lustro OSD
	Mikrofon Włącz/Wyłącz		Auto-ramka
	Galeria		Śledzenie głośnika
	Oddal		Ręczny
	Przybliż		

* Używaj pilota w odległości od 3 m do 6 m od czujnika produktu, w kącie 60° od środka czujnika.


Instalacja modułu Wi-Fi

Zainstaluj moduł Wi-Fi przed włączeniem produktu.

1. Użyj wkrętaka krzyżakowego, aby usunąć śruby M3 i zdjąć metalową płytkę na górze wyświetlacza.



2. Włóż moduł Wi-Fi do portu USB na górze panelu, aż będzie stabilnie zamocowany. Zainstaluj moduł Wi-Fi przed włączeniem produktu.




Moduł Wi-Fi nie obsługuje podłączania na gorąco. Dlatego należy wkładać lub wyjmować moduł Wi-Fi, gdy wyświetlacz jest wyłączony. W przeciwnym razie wyświetlacz lub moduł Wi-Fi mogą zostać uszkodzone.


Instalacja CM 55

Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu zawartymi w pakiecie podstawy, aby złożyć mobilną podstawę.


Instrukcja montażu



Zestaw śrub



*Specyfikacja montażu na ścianie



Cztery otwory montażowe na tylnym panelu mają wymiary 600 x 200 mm.

Zdejmij osłonę i użyj śrub M8 (10-15 mm) do zamocowania ekranu.

Ustawienia początkowe

Przy pierwszym uruchomieniu CM 55 postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ukończyć konfigurację.

1. Ustawienie języka

Proszę wybrać język systemu.

2. Klawiatura

Proszę wybrać klawiaturę ekranową.

3. Nazwa urządzenia i ustawienia hotspotu

Proszę ustawić nazwę urządzenia, nazwę hotspotu oraz hasło.

*Proszę ponownie sparować przycisk Connect Pro z CM 55, jeśli zmieniono ustawienia hotspotu.

4. Strefa czasowa

Proszę ręcznie ustawić datę i godzinę lub zsynchronizować czas z wybraną strefą czasową.


5. Ustawienia sieci

Proszę wybrać i połączyć się z siecią. Należy pamiętać, że aplikacja udostępniania ekranu wymaga dostępu do Internetu, aby mogła zostać aktywowana. Proces może zająć od 1 do 2 minut w zależności od statusu sieci.

6. Umowa użytkownika i polityka prywatności

Proszę przeczytać i zaakceptować umowę użytkownika oraz politykę prywatności.

Porady: Włącz tryb pływający w Gboard




- (1) Otwórz klawiaturę Gboard w dowolnym polu tekstowym i dotknij ikony „Więcej”.
- (2) Wybierz opcję „Pływający” z menu. Klawiatura stanie się ruchoma.

Teraz możesz umieścić klawiaturę w dowolnym miejscu na ekranie, co zapewni lepszą widoczność i interakcję z innymi aplikacjami.

Źródła i połączenia


HDMI 1 & HDMI 2

Podłącz urządzenie kablem HDMI i kablem USB B-A.



OPS

Zdejmij metalową osłonę ze slotu OPS, włóż moduł OPS do gniazda z tyłu wyświetlacza i przymocuj go za pomocą śrub M3.



Udostępnianie ekranu

Wbudowana aplikacja umożliwia udostępnianie ekranu przez AirPlay, Miracast i Chromecast. Aby bezprzewodowo korzystać z kamery, mikrofonu i kanału dotykowego CM55, użyj przycisku Connect Pro.



Uwaga:

- Miracast: Wymaga wyłączenia hotspotu CM55.
- Chromecast: Tylko jedno urządzenie Chromecast może korzystać z ekranu jednocześnie (brak obsługi wielu ekranów).

Innex Connect Pro Button


Przed użyciem sparuj przycisk z wyświetlaczem. Podłącz Connect Pro Button do portu USB-C OTG z tyłu wyświetlacza – parowanie rozpocznie się automatycznie. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.




Podłącz Connect Pro Button do portu USB-C z pełną funkcjonalnością w swoim laptopie. Gdy dioda stanu zacznie powoli migać na biało, naciśnij przycisk, aby rozpocząć lub wstrzymać udostępnianie ekranu.



Aby uzyskać bezprzewodowy dostęp do kamery, mikrofonu i głośników wyświetlacza, wybierz „Connect Pro” jako kamerę, mikrofon i głośnik w swoim oprogramowaniu do wideokonferencji.



Aplikacje i narzędzia



(a) Narzędzie boczne

RPowrót, Strona główna, Zadania, Adnotacje na ekranie, Narzędzia, Aplikacje, Menu

(b) Główne aplikacje

Tablica, Udostępnianie ekranu, Przeglądarka, Finder

(c) Pasek stanu

Ustawienia, Wi-Fi, Hotspot, Ethernet

(d) Źródło

HDMI 1, HDMI 2, OPS, Udostępnianie ekranu



Odwiedź stronę „Pobieranie”, aby znaleźć podręcznik oprogramowania z dodatkowymi informacjami.

FAQ

W przypadku pytań dotyczących produktów odwiedź www.funtechinnovation.com/faq

Bezpieczeństwo


Aby zapewnić bezpieczeństwo ustawień wyświetlania, dostęp do strony ustawień jest ograniczony. Użytkownicy muszą wprowadzić domyślne hasło, aby uzyskać dostęp.

Przejdź do Ustawienia >
Bezpieczeństwo


*Domyślne hasło: 1234

Funkcja	Opis	Domyślny status
Blokada USB	Wyłącz dostęp do urządzeń USB	☐
Blokada ekranu	Wymagane hasło do odblokowania ekranu	☐
Blokada instalacji APK	Instalacja APK niedozwolona	☒
Blokada ustawień	Wymagane hasło do uzyskania dostępu do ustawień	☒

Aby dostosować lub wyłączyć hasło, kliknij przycisk przełącznika, aby je wyłączyć, lub kliknij „Zmień hasło”, aby je zmienić.



Jeśli zapomnisz hasło po jego ustawieniu, możesz przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych, naciskając przycisk resetowania z tyłu CM 55.



Resetuj

Specyfikacje

W przypadku pytań dotyczących produktów odwiedź www.funtechnnovation.com/faq

Wyświetlacz

Rozmiar ekranu	55"
Typ panelu	IPS
Jasność	350 nits Typ.
NTSC	72% NTSC Typ.
Kontrast dynamiczny	5000:1
Podświetlenie	LED E-lit
Rozdzielczość	UHD 3840 x 2160
Współczynnik wyświetlania	16:9
Czas reakcji	8 ms Typ.
Kąt widzenia	178°
Głębia kolorów	10-bitowa
Częstotliwość panelu	60Hz
Niskie światło niebieskie	Tak

Dotyk

Technologia dotykowa	P-CAP Dotyk
Powierzchnia panelu	Film 2H
Typ łączenia	Bonding optyczny
Pióro	Obsługa pióra MPP (1.5/2.0)
Dokładność	Pióro ±1 mm; Palec ±1,5 mm
Multi-Touch	10 punktów

Głośnik/kamera/mikrofon

Wyjście głośnika	2 x 10 W głośnik dwudrożny
Kamera	Czujnik 8MP Sony IMX-415 z FOV 120°
Funkcja kamery	Zdalne sterowanie;wbudowane tryby AI: auto-matyczne kadrowanie/galeria/śledzenie głośników
Mikrofon	Układ 8 mikrofonów z AGC/ANR/AEC

System wbudowany

CPU	Quad-Core, A55 *4, 1.9Ghz
GPU	Mali G52MP2
NPU	2.6 TOPS
RAM / ROM	8GB / 64GB

Moduł Wi-Fi typu USB

Nazwa modelu	SI07B
Technologia bezprzewodowa	WLAN b/g/n/ax, 5G WLAN a/n/ac/ax
Antena	Antena wbudowana
Moc	5V-1A

Porty I/O

Przód	Odbiornik IR	2
Tył	Przycisk power	1
	Resetuj	1
	HDMI In	2
	USB-A 3.0	1 (System wbudowany)
	USB-A 2.0	2 (System wbudowany)
	USB-C	1 (OTG / Connect Pro Parowanie)
	USB-B dla dotyku	1
	RJ 45 In	1
	Slot OPS	1
	Wejście AC	1
	Wyjście liniowe	1

System konferencyjny bezprzewodowy

Odbiornik	Zintegrowane udostępnianie ekranu
Protokół	Connect Pro Button (BYOM), Airplay, Miracast, Chromecast

Inne

Akcesoria	Connect Pro Button *2, Pióro MPP *1 (Ładowane przez USB-C), Moduł Wi-Fi *1, Pilot zdalnego sterowania *1, Baterie AAA *2, Stojak mobilny Kabel HDMI 1,5M *1, Kabel USB B-A 1,5M *1, Kable zasilające 3M (USA, UE, UK, Indie) po *1
Certyfikacja	CE, FCC, BSMI, NCC, BIS