


innex Meeting Hub EU Series

Guida rapida

65", 75", 86"

Contenuto della confezione



Display touch EU
+
Staffa da parete

Scatola degli accessori



Telecomando



Penna IR *2



Gomma



Carta NFC *3



Scheda di
garanzia




Guida rapida




Documenti
di sicurezza

Borsa degli accessori




Cavo USB B-A
*1,5 m



Cavo HDMI
*1,5 m



Cavo di alimentazione
(USA) *3 m



Cavo di alimentazione
(UE) *3 m



Cavo di alimentazione
(Regno Unito) *3 m




Vite
autofilettante *8




Ancoraggi
a parete *8

Panoramica



(a)

Luce rossa: Webcam accesa, non in uso.
Luce blu: Webcam in uso.







Pulsante	Dettagli
	Potenza Premi brevemente per accendere (luceblu) Spegner (luce rossa) il display.
	Menu Aprire / chiudere il menu del display.
	Vol + Aumenta volume.
	Vol - Diminuisce volume.
	Freeze Bloccare / sbloccare lo schermo.
	Home A schermata iniziale (Home)
	Indietro Torna al livello superiore.




Porte frontali	Dettagli
TYPE-C	Collega un dispositivo tramite cavo USB-C o unità USB-C. (USB con DP ALT e PD abilitati)
USB 3.0 *3	Collega dispositivi USB come tastiere, mouse o unità di archiviazione. (1,0A corrente max.)
TOUCH	Collega un dispositivo tramite cavo USB B-A per il controllo touch.
HDMI	Collega un dispositivo, come un laptop, utilizzando un cavo HDMI.



(b) Porte posteriori



Porte inferiori	Dettagli
MIC IN	Collegare un microfono.
Earphone OUT	Collegare le cuffie.
OPTICAL OUT	Collegare un altoparlante esterno.
RS232	Protocollo RS232 per il controllo di PC o altri dispositivi.
HDMI OUT	Uscita del segnale (Android o HDMI 1) su display tramite cavo HDMI.
TYPE C OUT	Uscita del segnale (Android o HDMI 1) su display tramite cavo USB C-C.
RJ45-1	Supporta l'input/output Ethernet 1000M.
RJ45-2	Supporta l'input/output Ethernet 1000M.
Android USB 3.0	Collegare un dispositivo USB per il sistema Android.



Porte laterali	Dettagli
HDMI1 IN	Collega un dispositivo, come un laptop, utilizzando un cavo HDMI. (HDMI 1.4b, supporta l'ingresso video simultaneo sullo schermo principale per la visualizzazione multi-finestra; può essere anche in uscita verso (HDMI out o Type C out); HDMI CEC e ARC disponibili)
TOUCH	Collega un dispositivo tramite cavo USB B-A per il controllo touch.
HDMI2 IN	Collegare a un dispositivo sorgente utilizzando un cavo HDMI. (HDMI 2.0b, supporta HDMI CEC)
HDMI3 IN	Collegare a un dispositivo sorgente utilizzando un cavo HDMI. (HDMI 2.0b, supporta HDMI CEC)
TYPE C IN	Collega un dispositivo tramite cavo USB-C o unità USB-C. (DP alt mode in +USB 3.0 Host +USB 2.0 device +PD 3.0 up to 20V*5V)
DP IN	Collegare a un dispositivo sorgente utilizzando un cavo DP (DisplayPort) . (DP 1.2)
Public USB 3.0	Collega dispositivi USB come tastiere, mouse o unità di archiviazione. (Le porte supportano fino a 1,0 A; superando questo limite potrebbero non funzionare.)
Public USB 2.0	Collega dispositivi USB come tastiere, mouse o unità di archiviazione. (Le porte supportano fino a 1,0 A; superando questo limite potrebbero non funzionare.)
TF	Lettura o scrittura di dati su schede TF / microSD.




I porte USB-C anteriori e posteriori, insieme all'OPS, forniscono una potenza totale di 108 W. Se l'OPS è in uso, la porta USB-C rimanente può erogare fino a 35 W di potenza.

(c) Montaggio VESA

Utilizzare viti metriche M8 con una lunghezza da 10 mm a 15 mm per fissare il touchscreen al sistema di montaggio.

65" : 500 mm x 400 mm
75" : 600 mm x 400 mm
86" : 800 mm x 400 mm

Telecomando



Sistema (In bianco)

	Alimentazione		A schermata iniziale
HDMI F	A HDMI frontali	HDMI 1	A HDMI 1
HDMI 2	A HDMI 2	HDMI 3	A HDMI 3
Type-C F	A Typo-C frontali	Type-C R	A Typo-C
DP	A DP	OPS	A OPS
	Menu		Indietro
	Vol -		Muto
	Vol +		

Webcam (In blu)

	Regolare vista fotocamera	OK	Confermare
	Webcam menu		Indietro
	Webcam accesa/spenta		Specchio OSD
	Mic accesa/spenta		Auto inquadratura
	Galleria		Tracciamento del parlante
	Manuale		Rimpicciolire
	Ingrandire		


*Usa il telecomando a una distanza di 3 m a 6 m dal sensore del prodotto, entro un angolo di 60° dal centro del sensore.

Sorgenti e connessioni

Segnale di ingresso

- OPS

Rimuovi il coperchio metallico dallo slot OPS. Poi, inserisci l'OPS nello slot OPS sul retro del display.



- HDMI

Collega il tuo dispositivo utilizzando un cavo HDMI e un cavo USB B-A.



Assicurati di collegare sia HDMI che Touch dallo stesso lato: HDMI anteriore + Touch anteriore / HDMI posteriore 1, 2, 3 + Touch posteriore. Mescolare le porte disabiliterà la funzionalità tattile.

- Tipo-C


Collega il tuo dispositivo a una porta USB-C completamente funzionale del tuo laptop utilizzando un cavo USB-C a USB-C.



Segnale di uscita

- HDMI USCITA & TYPE-C USCITA

Emette il segnale (Android o HDMI 1) su un display tramite cavo HDMI o USB C-C.



Interfaccia utente



(a) Barra di stato

Impostazioni, Wi-Fi, Hotspot, Ethernet.

(b) Menu laterale

Premi per mostrare scorciatoie, attività recenti e impostazioni.

(c) Widget di ricerca Google

Tocca la barra di ricerca e digita o pronuncia la tua query. Accessorapido e semplice a Google Search.

(d) App principali

Lavagna, Condivisione schermo, Gestione file, Impostazioni.

(e) Posti caldi


I primi due posti sono Google Play e Google Collections; gli altri mostrano le app recenti.

(f) Barra di navigazione

Indietro, Home, App recenti.

Barra laterale

* Per iniziare per la prima volta, tocca l'icona del Menu "☰" sul display o sul telecomando. Questo rivelerà le icone della barra laterale.





Scorciatoie

Accedi facilmente a funzioni e app chiave come strumenti di annotazione, cattura schermata, impostazioni sorgente, ecc.

Attività recenti

Visualizza e accedi rapidamente alle tue app e funzioni utilizzate di recente, consentendoti di passare facilmente tra le attività.


Tocca l'icona "☰" nell'angolo in alto a destra per visualizzare o modificare il menu di scorciatoie e le attività recenti.



Google EDLA

La serie EU è un display certificato Google EDLA, che garantisce un accesso rapido e sicuro alla Ricerca Google, al Play Store e alle app di raccolta.

Widget di ricerca Google



Play store



Collezioni Google



Applicazioni e Impostazioni



Lavagna

L'app Lavagna offre una tela digitale con strumenti intuitivi come disegno, riconoscimento del testo e integrazione di immagini, rendendola ideale per riunioni, aule e sessioni creative.





Condivisione schermo


Con Connect Pro, il display EU supporta la condivisione dello schermo tramite Airplay, Miracast, Chromecast e il software Connect Pro.

Apple Airplay Miracast Chromecast



OTA


Aggiorna facilmente il firmware con l'app di servizio OTA. Tocca "Aggiornamento rete" per verificare la presenza di aggiornamenti o usa "Aggiornamento locale" con un file salvato su un'unità USB.



NFC

Imposta le funzioni per gli NFC aggiunti per avviare rapidamente le app, sbloccare i canali, accedere e attivare lo schermo di standby con un semplice passaggio della carta.

Vai a Impostazioni > Dispositivi connessi > NFC
Attiva la funzione NFC, quindi tocca "Aggiungi carta NFC".



Visita <https://funtechinnovation.com/it/downloads/> per trovare il manuale del software per ulteriori informazioni.

Specifiche

Display

Dimensione Display		65", 75", 86"
Area attiva	65"	1428x804 mm
	75"	1650x928 mm
	86"	1895x1066 mm
Luminosità		450 cd/m ² Typ.
NTSC		72%
Retroilluminazione		D-Lit LED
Risoluzione		Ultra HD 3840 x 2160
Altri		Sensore di luce eco, Senza sfarfallio, Bassa luce blu

Display

Contrasto Dinamico	5000:1
Durezza del vetro	8H
Spessore del vetro	3.2 mm
Tipo di legame	Zero bonding
Rapporto di Aspetto	16:9
Tempo di risposta	8ms Typ.
Angolo di visione	178°
Profondità del colore	1.07B colori
Frequenza del pannello	60Hz

Touch / Interattività

Tecnologia Touch	Touch Infrarosso
Punti di Contatto	20 punti su Android / 40 punti su Windows
Precisione	± 1 mm (oltre il 90% dell'area)
Dimensione minima	2 mm
Risoluzione del tocco	32768 x 32768
Superficie Touch	Vetro anti-riflesso
Velocità di tracciamento	≤ 3.33ms
Metodo di tocco	Stilo, Dito, Gomma
Tipo di penna	Penna passiva
Dimensione punta	3 mm ; 8 mm
Rifiuto del palmo	Sì
Tempo di scansione	≥ 300Hz (punto singolo)

Altoparlante, Webcam e Microfono

Uscita Altoparlante	Altoparlante integrato 20W *2, Subwoofer 20W *1
Webcam integrata	Sensore 13MP Sony IMX-258 con FOV 120°
Funzione della Webcam	Supporta il telecomando; Supporta Auto-Framing, Galleria, Tracciamento del relatore, Modalità manuale
Microfono	Array di 8 microfoni con AGC / ANR / AEC

Sistema incorporato

Sistema operativo	Android 13.0 certificato EDLA
Chip	RK3588
RAM / ROM	8 G / 128 G
CPU	A76x4 + A55x4
GPU	Mali-G610 MC4
NPU	Fino a 6TOPs

Potenza

Alimentazione	100V -240V AC
Modalità standby	Sì
Consumo di energia	65" : Max. ≤ 250W 75" : Max. ≤ 350W 86" : Max. ≤ 450W

Ambiente di utilizzo e conservazione

Temperatura operativa	0 °C - 45 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C - 60 °C
Umidità operativa	10% - 90%
Umidità di stoccaggio	10% - 90%

Specifiche fisiche

Dimensioni	65"	75"	86"
Dimensioni del pannello (mm)	1505 x 930 x 170	1725 x 1055 x 170	1970 x 1195 x 170
Dimensioni della confezione (mm)	1580 x 220 x 1000	1790 x 220 x 1165	2045 x 220 x 1280
Peso netto (kg)	40	52.5	67
Peso lordo (kg)	48	62.5	74.5

Porte I/O

Fronte	USB-C	1 (DP Alt 1.2 4k@60 Ingresso, USB 2.0, PD 20V/3.25A, 100M Ethernet)			
	USB-B per Touch	1 (USB 3.0)			
	USB-A	3 (USB 3.0, Dinamico)			
	Ingresso HDMI	1 (HDMI 2.0b)			
Posteriori	Ingresso HDMI	1 (HDMI 1.4b con ARC + Passthrough HDMI a uscita HDMI e uscita USB-C)			
	Ingresso HDMI	2 (HDMI 2.0b *2)			
	USB-A	1 (USB 2.0, Dinamico)			
	USB-A	2 (USB 3.0, Dinamico *1, Android *1)			
	USB-C	1 (DP Alt 1.2 4k@60 in, USB 2.0, PD 20V/3.25A)			
	Uscita USB-C	1 (Uscita DP, USB 3.0 Ospite, PD 5V/1A)			
	USB-B per Touch	1 (USB 3.0)			
	RJ45	2 (Ingresso/Uscita, 1000M)			
	Uscita Cuffia	1	Slot OPS	1	TF (Scheda SD)
Uscita Optical	1	Ingresso AC	1	Ingresso DP	1
RS232	1	Uscita HDMI	1	Ingresso microfono	1

Altri

Sensore	NFC, Rilevamento del movimento
Scatola degli accessori	Telecomando *1, Stilo a doppia punta ad alta precisione *2, Gomma *1, Carta NFC *3, Carta di garanzia, Guida rapida, Documenti di sicurezza
Borsa de accesorios	Cavo HDMI 1,5 m *1, Cavo USB B-A 1,5 m *1, Cavo di alimentazione 3 m (USA / UE / UK *1 ciascuno) Ancoraggio a muro *8, Vite autofilettante *8
Certificazione	CE, FCC

FAQ

Per qualsiasi domanda relativa ai prodotti, visitare www.funtechinnovation.com/it/faq

UK

REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 PRINCESS STREET, MANCHESTER, M1 4HT, UK

EC

REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH

HABICHTWEG 1 41468 NEUSS GERMANY



Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairede mesdechets.fr

FR