



innex C831

パノラマカンファレンスカメラ



クイックスタートガイド

同梱品




製品本体




USBケーブル



保証と安全に
関するお知らせ




保証書



クイック
スタートガイド



壁掛け用
ブラケット



アンカーボルト x2

壁掛け用
マウントキット




タッピンネジ
(L30mm/1.18")



サムスクリュー
(1/4-20-L8mm)


各部詳細



(1) USB Type Cポート: 付属のUSBケーブルを接続し、ケーブルのもう一方 (Type A側) をパソコンに接続します。この接続によりカメラに電源が供給されるとともに、カメラから映像および音声の信号がパソコンに転送されます。

(2) USB Type Aポート: マウスやキーボードなどのUSB機器に接続して使用することができます。

上面



(1) タッチボタンのタップによりカメラの水平視野角を180°→150°→120°→90°→75°の順に切り替えることができます。

(2) 180°以外の視野角設定時にタッチボタンを長押しすると、映像が水平方向に移動 (パン) します。ご希望の位置でボタンを離すとその視野角に固定されます。

(3) 視野角が180°の時、タッチボタンを6~10秒間押し続けると。画面にステータスが表示され「メモリーモード」が有効になります。再度ボタンをタップすると、モードが無効になります。

「メモリーモード」をオンにすると、カメラは最後に使用した視野を記憶し、次回起動時に同じ視野から開始します。モードがオフの場合、カメラは起動時に毎回180°の視野から始まります。

セットアップとインストール

対応OS

Windows 10以降 / Mac OS 10.15以降

カメラを接続する

- (1) 付属USBケーブルのUSB Type C側をカメラ背面のUSB Type Cポートに接続します。
- (2) USBケーブルのType A側をパソコンに接続します。




必ず同梱のケーブルを使用し、USB 3.0ポートに直接接続してください。USB 2.0ポートへの接続やUSBハブ経由での接続はカメラへの電力が不足し、動作不良を引き起こす可能性があります。

カメラの設置

クリップマウント:


ノートパソコンやモニター、テレビやタッチスクリーンなど様々な物に簡単に取り付けることができます。



三脚マウント:


三脚に取り付けるための三脚マウントはクリップマウントの底面に位置しています。

底面




壁掛け:

(1) 直径6mmの穴を水平方向に28mm離して2つ開けます。付属のアンカーボルトを開けた穴の中に挿入します。



(2) 付属のタッピンネジ2個を使用して壁掛け用ブラケットをしっかりと壁に固定します。

(3) カメラの三脚用ネジ穴を壁掛け用ブラケットの穴部分に合わせて設置し、付属のサムスクリューを使用してしっかりと固定します。



Innex Studio

C831のすべての機能（AIによる自動レイアウト、画質設定、ファームウェア更新など）を有効にするには、こちらにアクセスし、Innex C831用のカメラソフトウェア「Innex Studio」をダウンロードしてください。<https://funtechinnovation.com/downloads/>

ソフトウェアの詳細については、こちらをご覧ください。
<https://funtechinnovation.com/software/innex-studio/>

製品に関するご質問は下記のリンクからよくあるご質問をご確認ください。

<https://funtechinnovation.com/ja/faq/>

製品仕様

カメラ部

最大解像度 & フレームレート	H264@30fps: 1280*720 MJPG@30fps: 380*2160 (4K) YUY2@30fps: 640*480
ビデオフォーマット	MJPG/H.264/YUY2
フォーカス	単焦点
視野角	対角: 180° 水平: 170° 垂直: 90°
AI レイアウトモード	付属専用ソフトウェアInnex StudioしたAIレイアウトモード: グリッドモード / オーバービューグリッドモード / ホワイトボードモード / 発表者モード / 自動フレーミングモード / マニュアルモード
マニュアルモード	短くタップ: 180°→150°→120°→90°→75°の順に切り替え / 長押し: E-Pan (視点を左右に移動) *視野角180°時を除く
その他機能	3DNR

マイク部

内蔵マイク	デュアルステレオ無指向性マイクアレイ
感度	-26dBFS
データレート	16KHz
周波数応答	100Hz-13KHz
自動ゲインコントロール	搭載
ノイズ軽減	搭載
集音距離	標準: 0-4m 最大: 8m

その他

インターフェイス	USB Type C - Type A 2.0
電源	USB 3.0 以上
プロトコル	UVC; UAC; プラグ&プレイ
対応OS	Innex C831 Windows 10 / 11 Mac OS X 10.15以降 Innex Studio Windows 10 / 11 Mac OS X 10.15以降 Intel 4th Generation i5以上 MacBook Pro(2013)以降
製品外形寸法	146x33x74mm
製品質量	240g
同梱品	Innex C831本体 / USB ケーブル / 壁掛けマウント (ねじ・アンカーボルトを含む) / クイックガイド / 安全と製品保証に関するお知らせ / 保証書

安全やコンプライアンスおよび 製品保証に関する重要なお知らせ

* 製品のご使用の前に必ずお読みください



製品を安全に使用するためのガイドライン

- この製品を自身で分解したり修理しないでください。
- 本製品に異常が見られる際には、使用を中止して弊社カスタマーサポートまたは認定されたサービス担当者にご連絡ください。
- 本製品は通常の使用上、安全にご使用いただける設計となっております。

FunTech Innovation コンプライアンスに関して

製品の安全性、EMC、RF、およびエネルギーに関する情報については www.funtechinnovation.com/compliance にアクセスしてください。

製品のコンプライアンスにメンテナンスは必要ありません。

この製品は、有害物質の制限 (RoHS) および廃電子電気機器 (WEEE) の管理に関する関連する法的要件に準拠しています。

RoHS および WEEE 情報については、

www.funtechinnovation.com/compliance にアクセスしてください。



右側のシンボルは本製品を家庭ごみとして廃棄してはならないことを示します。本製品を製品寿命などで廃棄する時には、リサイクルに関する法律や条例に従ってください。電気機器や電子機器を廃棄する際は、自治体が指定した場所と方法に基づきリサイクルしてください。



FunTech Innovation における製品保証に関して

- 万一、正常な使用状態において製品のご購入から保証期間内に製品が故障した場合には、弊社による故障の原因等の確認完了後、修理 / 返品交換対応させていただきます。なお、修理にて交換された本体および部品に関しての所有権は弊社に帰属するものといたします。
- 修理 / 製品交換の有償 / 無償の判断につきましては、弊社または弊社指定の保守会社により行わせていただきます。
- 保証の対象になるのは製品本体部分のみであり、添付品や消耗品は保証対象より除外させていただきます。
- 本製品の故障または使用によって生じた損害については保証の範囲外となり、直接的、間接的問わず、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 一度ご購入いただいた製品は、弊社にて不良が確認されない限り返品または交換はできません。対応機種間違えによる返品はできませんのであらかじめご了承ください。
- 保証期間内であってもご購入履歴が確認できない場合、保証書などに改ざんが見られる場合には保証対象外となります。
- お客様の故意または過失によって生じた故障および損傷は保証対象外となります。

VCCI-B

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。