



Connect Pro+ Empfänger

Schnellstartanleitung


Verpackungsinhalt




Empfänger



Wandmontageset



3M-Netzadapter
mit internationalem Steckerset



HDMI-Kabel
(1,5 m / 5 ft)



Kabelorganisierer x2



Garantiekarte



Schnellstart-
anleitung




Sicherheits-
dokumente




Scan for Multi-language Guide.
Kurzanleitung auf Deutsch scannen.
Guía rápida de escaneo en español
Scanner le guide rapide en français
Scansiona la guida rapida in italiano.
Zeskanuj skróconą instrukcję w języku polskim.
Escaneie o guia rápido em português.
日本語のクイックガイドを入手。
掃描以獲取中文使用說明書。

Übersicht



(a) LED-Anzeige

Einschalten (Standby)		Statisches Blau
Kopplung (mit Button)	Kopplung läuft	Lila blinkend
	Kopplung erfolgreich	Lila dauerhaft
	Kopplung fehlgeschlagen	Rot blinkend
Bildschirm übertra- gung	Verbunden (Leerlauf)	Blau blinkend
	Freigabe	Lila dauerhaft
	Freigabe fehlgeschlagen	Rot dauerhaft




(b) USB-A 2.0 x3

(Zum Anschluss einer Kamera, eines Touchscreens oder Zubehörs wie Maus und Tastatur.)

(c) DC-Eingang

(d) HDMI-Ausgang




Seite

(e) Netzschalter

(f) USB-C-Port (zum Koppeln)

(g) Befestigungsclip
(integrierter Magnet)

Installation



Bitte besuchen Sie unsere offizielle Website für unterstützte Kameras.




Wichtiger Hinweis:

- Schalten Sie den Connect Pro+ Receiver ein, bevor Sie USB-Geräte anschließen.
- Wenn mehrere Geräte mit Mikrofonen oder Lautsprechern angeschlossen sind, verwendet der Receiver das Mikrofon und den Lautsprecher des zuletzt angeschlossenen Geräts.
- Nach einem Neustart des Receivers stecken Sie bitte alle Geräte erneut ein.

Befestigungsclip

Einfach an jedem Display mit Clip und Magneten befestigen.

Kabel mit Kabelhaltern ordentlich führen.




Magnet ▶




Wandhalterung

Befestigen Sie die Wandhalterung mit Schrauben und bringen Sie den Connect Pro Plus Receiver mit den integrierten Magneten daran an.





Aktivierung

Beim ersten Start erscheint die Meldung „Produkt nicht registriert“. Folgen Sie der Anweisung, öffnen Sie die WLAN-Einstellungen und verbinden Sie sich mit dem Netzwerk, um das Produkt zu aktivieren.




Bei Verbindung mit „Nicht registriert“-Internet erscheint „Produkt wird aktiviert“.

Nach Abschluss wird „Erfolgreich registriert“ angezeigt.




Produktaktivierung prüfen

„Produkt nicht registriert“ erscheint nach einem Neustart erneut, wenn das Produkt nicht aktiviert wurde. Aktivierungsstatus prüfen: Einstellungen > Mehr > Allgemein > Softwareversion



Registriert



* Drücken Sie „◀“, um zur Einstellungsseite zurückzukehren.

Nicht registriert



Connect Pro

Mit Connect Pro kann jedes Display Inhalte drahtlos von Ihren Geräten über AirPlay, Miracast, Chromecast, den Innex Connect Pro Button oder die Connect Pro Software projizieren. Mit der Connect Pro Software können Sie außerdem die an den Receiver angeschlossene Kamera drahtlos verwenden.



Connect Pro Button



Airplay





Miracast




Chromecast



Connect Pro Software



	Artikel	Beschreibung
a	BYOM-Symbol	Zeigt an, wenn BYOM bereit ist. Falls das Symbol fehlt, prüfen Sie bitte: - Verbindung zum Internet hergestellt und Produkt aktiviert. - Kamera mit dem Display verbunden. - Moderator-Modus in den Einstellungen aktiviert.
	Geräte-symbol	Zeigt die Anzahl der Geräte an, die für die Bildschirmfreigabe bereit sind. Tippen Sie, um Details zu sehen.
b	PIN-Code	Zeigt die Anzahl der Geräte an, die für die Bildschirmfreigabe bereit sind. Tippen Sie, um Details zu sehen.
c	Hotspot	Zeigt den Status des Hotspots an und bietet einen Link zur Hotspot-Seite.
	Wi-Fi	Zeigt den Wi-Fi-Status an. Tippen Sie auf das Symbol und öffnen Sie die Wi-Fi-Einstellungen.
	Einstellungen	Tippen Sie auf das Symbol, um die Einstellungen zu öffnen.
d	Pfeil	Tippen, um die Infoseite zu erweitern oder zu reduzieren.
e	Info	Zeigt grundlegende Geräteinformationen, einschließlich Gerätenamen und Passwort für die Bildschirmfreigabe.
f	Software	Link zum Download der Windows-Software und Zugriff auf das Schnellstart-Handbuch.
g	Quellinfo	Zeigt Optionen für die Bildschirmfreigabequelle an. Tippen Sie auf „Weitere Details“ für eine kurze Anleitung zur Nutzung.



	Artikel	Beschreibung
h	BYOM	Zeigt Informationen zu Kamera, Mikrofon und Lautsprecher an.
i	Hotspot	Erweiterte Hotspot-Einstellungen, einschließlich Name, Passwort, AP-Kanal usw.
j	Wi-Fi	Sucht nach Wi-Fi-Netzwerken, um eine Verbindung herzustellen und Internetdetails anzuzeigen.
k	Miracast	Miracast aktivieren/deaktivieren und Auflösungseinstellungen anpassen.
l	Sprache	Sprache für die Connect Pro-Oberfläche einstellen.
m	Neustart	Tippen Sie, um Connect Pro neu zu starten.
n	Mehr	Erweiterte Einstellungen, einschließlich Geräteiname, Passwort und PIN-Code.
o	Info	Detaillierte Geräteinformationen, einschließlich MAC-Adresse, Hintergrundeneinstellungen und Wiederherstellungsoptionen.

Wi-Fi- & Hotspot-Einstellungen

1. Mit 5GHz-Netzwerk verbind-

Der Hotspot-Kanal des Receivers folgt dem aktuellen Netzwerk. Im Hotspot-Einstellungsbildschirm wird eine Nachricht wie „Kanal XXX automatisch zugewiesen“ angezeigt.



DFS-Kanalproblem

DFS (Dynamic Frequency Selection)-Kanäle können aufgrund von Radarerkennung vorübergehend nicht verfügbar sein, wodurch das Gerät automatisch den Kanal wechselt.


Die Verwendung von DFS-Kanälen kann dazu führen, dass die Connect Pro-Taste rot leuchtet oder nicht auffindbar ist.

Bei Instabilität wird empfohlen, auf Nicht-DFS-Kanäle zu wechseln (z. B. 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 165).

2. Mit 2.4GHz-Netzwerk oder Hotspot ohne Internet verbinden

Der Hotspot des Connect Pro+ Receivers arbeitet im 5-GHz-Band, wenn das Gerät mit einem 2,4-GHz-Netzwerk verbunden ist oder keine Netzwerkverbindung besteht.

Auf der Hotspot-Einstellungsseite können Sie zwischen zwei Regionen für die 5GHz-AP-Kanaleinstellung wählen und den Sendekanal auswählen.



5GHz-AP-Kanaleinstellung	
Global	36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165
JPN/ISR/TUR/ZAF	36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64

Bildschirmfreigabe

Netzwerkbedingung


***Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass Ihr Gerät im selben Netzwerk oder mit dem Connect Pro+ Hotspot verbunden ist, es sei denn, Sie verwenden den Connect**

Quelle	Wi-Fi	Hotspot	Miracast
Connect Pro Button	Kein Netzwerk erforderlich	ON	OFF
Airplay	Entweder eins oder beide AN		OFF
Miracast	ON	"OFF"	"ON"
Chromecast	Entweder eins oder beide AN		OFF
Connect Pro Software	Entweder eins oder beide AN		OFF

Connect Pro Button

***Je nach Region separat erhältlich**

Bitte schalten Sie den Connect Pro+ Receiver ein und verbinden Sie ihn mit dem Display. Stecken Sie den Connect Pro Button in den USB-C-Anschluss des Receivers, um die Kopplung automatisch zu starten. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Einrichtung abzuschließen.




Stecken Sie den Connect Pro Button in einen vollwertigen USB-C-Laptop-Anschluss. Sobald die Statusanzeige langsam weiß blinkt, drücken Sie die Taste zum Starten. Zum Beenden der Bildschirmfreigabe erneut drücken.



Airplay


macOS

Klicken Sie auf das Symbol oben rechts auf dem Desktop, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Wählen Sie dann „Bildschirmspiegelung“, wählen Sie das Gerät aus und geben Sie das Passwort ein, um zu starten.



iOS

Öffnen Sie das Kontrollzentrum. Tippen Sie auf „Bildschirmspiegelung“, wählen Sie das Gerät aus und geben Sie das Passwort ein, um zu starten.



Miracast

Vor der Nutzung: Hotspot ausschalten, WLAN anlassen, Miracast in den Einstellungen aktivieren und sicherstellen, dass Ihr Gerät im selben Netzwerk ist.


Windows

Drücken Sie „Windows-Taste + K“, um das Schnellmenü zu öffnen, wählen Sie das Gerät und geben Sie das angezeigte Passwort ein.



Android



Wischen Sie nach unten, um die Einstellungen zu öffnen und „Screen Cast“ zu aktivieren. Wählen Sie das Gerät und geben Sie das Passwort ein. * Einige Android-Telefone verwenden Chromecast.



Chromecast

Chrome browser (Windows PC, Mac, Chromebook)

Klicken Sie auf das „Mehr“-Symbol oben rechts, wählen Sie „Speichern und teilen“ > „Cast“, dann Ihr Chromecast-Gerät. Verwenden Sie „Quellen“, um einen bestimmten Tab oder den gesamten Bildschirm zu übertragen.



Connect Pro Software

Scannen Sie den QR-Code, um von der offiziellen Website herunterzuladen



Gerät finden

1. Gerätemame

Wenn die Geräteliste erscheint, wählen Sie das gewünschte Gerät und klicken Sie auf „Verbinden“.

2. Pin-Code


Geben Sie den Pin-Code aus der Startseite der Software ein und klicken Sie auf „Verbinden“.

3. IP-Adresse ***Mit dem Receiver-Hotspot verbinden.***

Geben Sie die IP-Adresse aus der Startseite der Software ein und klicken Sie auf „Verbinden“.



(a) Freigabemodi	Bildschirm duplizieren, erweitern oder App-Fenster
(b) Audio übertragen	Senden Sie den Ton von Ihrem Gerät an das Display.
(c) BYOM (Standard AUS)	Verwenden Sie Kamera, Mikrofon und Lautsprecher von verbundenen Geräten.
(d) Anzeige prüfen	Vor dem Teilen prüfen, ob das richtige Gerät verbunden ist.



BYOM

In video conferencing software, select "innex-Cam" for the camera and microphone, and "innexAudio" as the speaker to use them wirelessly.

: innexCam

: innexAudio

Spezifikation

Übertragungsdistanz	10m
Optionen für Bildschirmfreigabe	Connect Pro Button, Airplay, Miracast, Chromecast, Oprogramowanie Connect Pro

Bildschirmfreigabe-Auflösung

Connect Pro Button	3840x2160 @30Hz; 1920x1080 @60Hz
Airplay	Bis zu 1920x1080 @60Hz (abhängig von den Netzwerkbedingungen)
Miracast	1920x1080 @30Hz
Chromecast	Bis zu 1920x1080 @30Hz (abhängig von den Netzwerkbedingungen.)
Oprogramowanie Connect Pro	Bis zu 1920x1080 @30Hz (abhängig von den Netzwerkbedingungen.)

BYOM Kameraauflösung

Oprogramowanie Connect Pro	Bis zu 1920x1080 @30Hz (abhängig von den Netzwerkbedingungen.)
----------------------------	--

Systemanforderungen

Connect Pro Button	Windows 11 oder neuer (Intel Core), MacOS - neueste Version empfohlen.
Airplay	iOS / MacOS - neueste Version empfohlen.
Miracast	Windows 11 oder neuer (mit Miracast-fähiger GPU und Treibern), Android 4.2 oder neuer (geräteabhängig)
Chromecast	Google Cast kompatibel ; Chromecast integriert kompatibel Unterstützte OS / Apps: Android 7.0 oder neuer, iOS 14.0 oder neuer, Windows 10 oder neuer, macOS 11 oder neuer, neueste Version von ChromeOS, neueste Version des Chrome-Browsers
Connect Pro Software	Windows 11 oder neuer. CPU: Intel Core i5 oder höher

Netzwerk

Netzwerklatenz	< 10ms
Sicherheit	Unterstützt WPA2-PSK-Authentifizierung und 128-Bit-AES-Verschlüsselung.

Empfänger

Wi-Fi	2.4GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
I/O-Ports	USB-A 2.0 x3
	USB-C (zum Koppeln) x1
	HDMI Out x1
	DC In x1
Schalter	Ein-/Ausschalter
Stromversorgung	12V 1.5A
Lagerbedingungen	-10 °C (14°F)- 60 °C (140°F) ≤ 80%
Betriebsbedingungen	0 °C (32°F)- 40 °C (104°F) ≤ 80%
Abmessungen	160 x 50 x 21.5mm / 6.3 x 2 x 0.9in
Gewicht	125g / 4.4oz

Lieferumfang

Connect Pro+ Empfänger, 1,5 m / 5 ft HDMI-Kabel, 3m/9.8ft Netzadapter mit internationalem Steckerset, Wandmontageset, Kabelorganizer x2, Schnellstartanleitung, Garantiekarte, Sicherheitsdokument

Zertifizierung


CE, FCC, ISED, NCC, MIC, KCC, MCMC, Anatel

Fehlerbehebung - Tipps

1. Warum zeigt die Anzeige der Connect Pro Button ein durchgehend weißes Licht (Casting-Modus), aber auf dem Bildschirm erscheint nichts?


Erklärung:

Das Gerät speichert die Hotspot-SSID und das Passwort. Wenn diese Zugangsdaten bei mehreren Geräten innerhalb der Reichweite (bis zu 10 m) identisch sind, kann das Signal versehentlich an das falsche Gerät übertragen werden.



Lösungen:

Wenn sich mehr als ein Connect Pro+ innerhalb desselben Bereichs von 10 Metern befindet, stellen Sie bitte sicher, dass jedes Gerät mit einem eindeutigen Hotspot-Namen und Passwort konfiguriert ist.



Nach dem Ändern des Hotspot-Namens oder Passworts koppeln Sie die Geräte bitte erneut.



2. Warum kommt es beim Screen Sharing zu Verzögerungen (Latenz) bei Video oder Audio?

Erklärung:

Die Latenz hängt meist mit der Netzwerkumgebung zusammen. Wenn Connect Pro+ mit dem Büro-WLAN verbunden ist, teilt es sich Bandbreite und Kanal mit anderen Geräten, was beim Casting zu Verzögerungen führen kann.

Lösungen:

1. Zum Hotspot-Modus wechseln: Schalten Sie die WLAN-Verbindung aus und nutzen Sie den Geräte-Hotspot direkt.
2. Passende Region auswählen: Wählen Sie in der Oberfläche eine andere Region, um auf einen weniger ausgelasteten Kanal zu wechseln.

 5GHz-AP-Kanaleinstellung

☒ Global

☐ JPN / ISR / TUR / ZAF


Netzwerkanforderung:

Empfohlene Latenz unter 10 ms.

3. Warum erscheint bei der Kamera-nutzung ein grüner Bildschirm?

Erklärung:

Wenn die Kameravorschau im System korrekt funktioniert, bei der Nutzung durch eine Anwendung jedoch ein grüner Bildschirm erscheint, weist dies auf unzureichende Netzwerkbandbreite hin.



Die Kameravorschau funktioniert im Connect Pro+ System, zeigt jedoch auf dem PC einen grünen Bildschirm.


Lösungen:

Beziehen Sie sich auf den vorherigen Schritt (Latenz & Netzwerkumgebung), um den Kanal zu wechseln oder den Hotspot-Modus zu verwenden.

4. Warum funktioniert die Touch-Funktion nicht, obwohl das Touch-Kabel zwischen Connect Pro+ und dem Display angeschlossen ist?

Erklärung:

1. Bitte stellen Sie sicher, dass es sich bei Ihrem Display um einen Touch-Monitor handelt und dass alle Kabel korrekt und fest angeschlossen sind.



2. Obwohl die meisten Touch-Lösungen unterstützt werden, kann die Kompatibilität je nach Hersteller variieren. Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

5. Warum blinkt der Connect Pro Button weiterhin rot und kann auch nach längerem Anschluss an den Computer nicht casten?

Erklärung & Lösungen:

1. Stromversorgungsproblem:

Wenn Ihr PC mehrere USB-C-Anschlüsse hat oder eine geringe Leistung liefert, schließen Sie den Laptop an eine Stromquelle an. Andernfalls kann das System den Connect Pro Button fälschlich als stromverbrauchendes Gerät erkennen, was die Erkennungszeit verlängert.

2. Hotspot-Verbindung:

Der Connect Pro Button kommuniziert mit dem Connect Pro+ über einen Wi-Fi-Hotspot. Stellen Sie sicher, dass der Hotspot auf dem Connect Pro+ aktiviert ist und aktiv bleibt.

Regulatorische und Serviceinformationen

Die in diesem Handbuch beschriebenen Produkte enthalten Aspekte, die durch Patente, Urheberrechte, Design-Urheberrechte, eingetragene Designs und Markenrechte geschützt sind. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Dieses Handbuch wird online verteilt. Es darf nur innerhalb der Institution, in der das Produkt verwendet wird, vervielfältigt werden. Für die Nutzung außerhalb Ihrer Institution darf kein Teil dieses Handbuchs ohne vorherige Genehmigung unseres Unternehmens reproduziert, übertragen, in einem Abrufsystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden. Bitte beachten Sie, dass der Inhalt dieses Handbuchs urheberrechtlich geschützt ist. Obwohl bei der Erstellung dieses Handbuchs größte Sorgfalt angewendet wurde, übernimmt unser Unternehmen keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen oder für Schäden, die aus der Nutzung der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen entstehen.

Konformität

Vereinigte Staaten von Amerika

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen, wenn das Gerät in einer kommerziellen Umgebung betrieben wird.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Der Betrieb dieses Geräts in Wohngebieten kann wahrscheinlich schädliche Störungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer die Störung auf eigene Kosten beheben. Nehmen Sie keine Änderungen oder Modifikationen am Gerät vor.

Für den Frequenzbereich 5,15–5,25 GHz sind UNII-Geräte auf den Betrieb in Innenräumen beschränkt, um mögliche Störungen mit gleichkanaligen mobilen Satellitensystemen (MSS) zu vermeiden.

RF-Strahlungsexposition – Achtung: Dieser Sender muss so installiert werden, dass ein Mindestabstand von 20 cm zu allen Personen eingehalten wird.

Warnung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei einer Installation im Wohnbereich. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen.

Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Umplatzierung der Empfangsantenne.
- Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als den, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.
- Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

FCC-ID : 2AC23-WXT26
RF-Modell-Nr. : WXT26M2601B
FCC-ID : 2AC23-DCT12
RF-Modell-Nr.: DCT12R2511

Europa

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass Connect die grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien 2014/53/EU Funkanlagenrichtlinie (RED), 2014/30/EU Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit, 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie und 2011/65/EU Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten erfüllt.



Diese Geräte entsprechen den HF-Spezifikationen, wenn sie in einem Abstand von 20 cm vom Körper verwendet werden.



Dieses Gerät ist für die Nutzung in Innenräumen im Frequenzbereich 5150–5350 MHz in allen EU-/EFTA-Mitgliedstaaten und der Türkei beschränkt.

United Kingdom

We declare under our sole responsibility that the Connect conforms to the essential UKCA requirements 2016 No : 1091. Electromagnetic Compatibility regulations 2016, 2016 No : 1101 Electrical Equipment Safety Regulation 2016, 2017 No : 1206 The Radio Equipment Regulation 2017, and UK SI 2016 No : 1091, RoHS Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Regulations 2012 - UK SI 2012 No : 3032.



Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Für weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung dieser Produkte wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairemesdechets.fr

FR

日本

- 本製品は高い秘匿性を有しておりますが、電波を使用している以上、第三者に通信を傍受される可能性がないとはいえません。この点をご理解いただいたうでご利用ください。
- 本製品は、絶対に改造して使用しないでください。改造した機器を使用すると電波法に抵触します。

本製品は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証は本製品の本体内で確認できます。本製品のねじを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触するため、絶対に使用しないでください。

5GHz 帯ご利用上の注意

- 本製品の無線LAN (Wi-Fi) 機能は5GHz帯を使用します。電波法により5.2GHz帯および5.3GHz帯の屋外利用は禁止されております。(5.2GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント / 陸上移動中継局と通信する場合を除く。) 本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。

IEEE802.11 a/n/ac/ax			
J52	W52	W53	W56

J52 (5.2GHz帯 / 34, 38, 42, 46ch)

W52 (5.2GHz帯 / 36, 40, 44, 48ch)

W53 (5.3GHz帯 / 52, 56, 60, 64ch)

W56 (5.6GHz帯 / 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140ch)



FAQ

Für produktbezogene Fragen besuchen Sie bitte
www.funtechinnovation.com/faq